www.asix.com.pl



Asix4Internet -

Wizualizacja i nadzór nad realizacją procesów przemysłowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej

Dok. Nr PLP6071 Wersja: 23-09-2010



ASKOM[®] i **asix**[®] to zastrzeżone znaki firmy **ASKOM Sp. z o. o.**, **Gliwice**. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

Copyright © 2010, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice



ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-121 Gliwice, tel. +48 32 3018100, fax +48 32 3018101, http://www.askom.com.pl, e-mail: biuro@askom.com.pl

Spis treści

1	Asix	x4Internet - wizualizacja i nadzór poprzez Internet	. 3
2	Wyı	magania modułów internetowych	.5
2	2.1	Wymagania dotyczące systemu asix	.5
2	2.2	Wymagania dotyczące systemu Windows	.5
2	2.3	Konfiguracja systemu operacyjnego	.5
2	2.4	Dostęp do bazy definicji zmiennych	.5
2	2.5	Wymagania dotyczące projektowania aplikacji za pomocą As2HTML	. 5
3	Ser	wer Web Service	.7
:	3.1	Instalacja	.7
:	3.2	Plik konfiguracyjny Web.Config dla serwera Web Service	. 7
4	AsP	Portal - Portal Informacji Procesowych	.9
4	4.1	Konfiguracja	10
	4.1	.1 Udostępnienie aplikacji na serwerze WWW	10
	4.1	.2 Plik konfiguracyjny Web.config	10
	4.1	.3 Konfigurator aplikacji AsPortal	12
	4.1	.4 Konfigurator wyglądu aplikacji AsPortal	13
	4.1	.5 Pliki definicji raportów	13
4	4.2	Opis funkcji dostępnych dla użytkownika	15
	4.2	.1 Dane bieżące	15
	4.2	.2 Dane archiwalne - tabela	16
	4.2	.3 Dane archiwalne - wykres	19
	4.2	.4 Alarmy	20
	4.2	.5 Baza definicji zmiennych	22
	4.2	.6 Okno wyboru zmiennych	22
	4.2	.7 Raporty	23
	4.2	.8 Projekty	25
	4.2	.9 Aplikacje	26
5	As2	WWW - konwertowanie aplikacji systemu asix	27
Ę	5.1	As2WWW - konwertowanie aplikacji systemu asix	27
Ę	5.2	Przygotowanie katalogu projektu	28
į	5.3	Etapy konwersji	29
Ę	5.4	Struktura katalogów aplikacji internetowej	30
Ę	5.5	Udostępnienie aplikacji na serwerze WWW	30
Ę	5.6	Dodatkowe informacje dotyczące konwersji aplikacji systemu asix na aplikację internetową	31
6	As2	HTML	33
e	5.1	As2HTML	33
e	5.2	Przygotowanie katalogu projektu	34
e	5.3	Przygotowanie projektu	35
e	5.4	Obiekt KOMUNIKATY	36
e	5.5	Obiekt LICZBA	37
e	5.6	Obiekt SŁUPEK	37
e	5.7	Obiekt PRZYCISK	39
e	5.8	Obiekt TEKST	41

6.9	O	biekt OBRAZKI	41
6.10		Obiekt TEKSTY	42
6.11		Obiekt ALARM	43
6.12		Obiekt ZEGAR	43
6.13		Obiekt WYKRES	44
6.1	3.1	Deklaracja wykresu	44
6.1	3.2	2 Projekt wykresu	45
6.1	3.3	3 Wykres statyczny generowany po stronie serwera	47
6.1	3.4	Wykres generowany po stronie klienta	48
6.1	3.5	5 Klasa ChartXMLData	50
6.1	3.6	Flagi ReadFlags	52
6.14		Modyfikowanie obiektów LICZBA i SŁUPEK	52
6.1	4.1	Stany zmiennej	52
6.1	4.2	2 Modyfikowanie wyglądu obiektów LICZBA i SŁUPEK	53
6.1	4.3	Modyfikowanie działania obiektu LICZBA	55
6.15		Wiązanie obiektu DHTML z wartością bieżącą zmiennej	56

1 Asix4Internet - wizualizacja i nadzór poprzez Internet

Pakiet **asix** zawiera narzędzia umożliwiające wizualizację i nadzór nad realizacją procesów przemysłowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Są to moduły związane z Internetem:

- AsPortal Portal Informacji Procesowych,
- As2HTML Biblioteka skryptów i styli CSS umożliwiająca łatwe tworzenie aplikacji, w której wizualizacja wyświetlana jest w przeglądarce Internet Explorer 6.0 lub nowszej,
- As2WWW Konwerter aplikacji systemu asix na aplikację internetową.

Do uruchomienia modułów i korzystania z nich lokalnie wymagane jest posiadanie klucza *HASP* **asix**. Do korzystania z modułów zdalnie wymagany jest klucz *HASP* **asix** rozszerzony o licencję klientów internetowych.

Asix4Internet

2 Wymagania modułów internetowych

2.1 Wymagania dotyczące systemu asix

Przy współpracy modułów internetowych z systemem **asix** pracującym na tym samym komputerze, obsługiwane są wszystkie rodzaje licencji systemu **asix**. Wyjątkiem jest dostęp do alarmów - wówczas wymagany jest **asix** w wersji serwer operatorski (symbol WAxS).

Przy współpracy z systemem **asix** pracującym na innym komputerze, obsługiwane są wszystkie wersje systemu **asix** (w tym również starsze wersje pracujące pod systemem operacyjnym DOS), a wymaganym rodzajem licencji systemu **asix** jest serwer operatorski (symbol WAxS).

2.2 Wymagania dotyczące systemu Windows

Do pracy modułów internetowych wymagany jest system operacyjny Windows XP Professional lub Windows 2003 lub nowszy.

2.3 Konfiguracja systemu operacyjnego

W systemie Windows XP konieczne jest wyłączenie funkcji *Proste udostępnianie plików*. W tym celu należy z menu *Start* wybrać polecenie *Mój komputer* – w ten sposób zostanie otworzone okno '*Mój komputer*'. W otwartym oknie należy z menu *Narzędzia* wybrać polecenie *Opcje folderów*, a następnie zakładkę *Widok*. Na liście *Ustawienia zaawansowane* należy odnaleźć opcję *Użyj prostego udostępniania plików* i opcję tę wyłączyć.

W systemie operacyjnym konieczne jest zainstalowanie serwera WWW (domyślnie podczas instalacji systemów nie jest on instalowany).

Kolejnym wymogiem jest instalacja pakietu .NET 2.0. Pakiet ten można pobrać z serwera <u>www.microsoft.com</u> lub z płyty instalacyjnej oprogramowania **asix**.

2.4 Dostęp do bazy definicji zmiennych

W systemach Windows należy nadać użytkownikowi *ASPNET* pełne prawa do katalogu, w którym znajduje się baza definicji zmiennych. W systemie Windows 2003 i nowszym pełne prawa do tego katalogu należy nadać użytkownikowi *NETWORK SERVICE*.

2.5 Wymagania dotyczące projektowania aplikacji za pomocą As2HTML

Narzędzia projektanta:

- Notatnik;
- Microsoft ASP.NET WebMatrix 0.6;
- FrontPage;

- Visual Studio 2003;
- dowolny inny edytor stron HTML;
- ponadto konieczna jest znajomość podstaw języka HTML.

3 Serwer Web Service

Serwer Web Service pakietu AsixConnect Server umożliwia dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji systemu **asix** za pośrednictwem protokołu XML Web Services. Z serwera Web Service jako źródła danych korzystają aplikacje stworzone przy użyciu modułów As2HTML i As2WWW.

3.1 Instalacja

Serwer WebService znajduje się w katalogu c:\AsixApp\WebService. Aby udostępnić go w sieci należy uruchomić program Internetowe usługi informacyjne. Program znajduje się w menu Start/Panel sterowania/Narzędzia administracyjne. W oknie programu należy podświetlić element Domyślna witryna sieci Web, z menu Akcja/Nowy wybrać polecenie Katalog wirtualny. Uruchamia się wizard, w którym jako Alias należy podać tekst WebService, a jako Katalog c:\AsixApp\WebService. Pozostałe opcje należy pozostawić bez zmian. Domyślnie przy próbach dostępu do serwera używana jest autentyfikacja Windows. Aby włączyć dostęp anonimowy należy podświetlić nowo utworzony katalog wirtualny, z menu Akcja wybrać polecenie *Właściwości*, wybrać zakładkę *Zabezpieczenia katalogów*, w polu *Dostęp anonimowy* nacisnąć przycisk *Edytuj* i włączyć opcję *Dostęp anonimowy*.

Od tego momentu serwer Web Service jest dostępny pod adresem: http://nazwa_komputera/WebService/XConnectWebService.asmx.

Pod adresem: http://nazwa_komputera/WebService/XConnectWebService.asmx?WSDL dostępny jest opis usług serwera w języku WSDL.

3.2 Plik konfiguracyjny Web.Config dla serwera Web Service

Serwer Web Service używa pliku konfiguracyjnego o nazwie Web.Config do przechowywania domyślnej nazwy kanału. Plik ten znajduje się w katalogu c:\AsixApp\WebService. Sposób definiowania kanałów opisany jest w dokumentacji pakietu AsixConnect.

Aby określić domyślną nazwę kanału należy w pliku *Web.Config*, w elemencie nadrzędnym *configuration* utworzyć element *appSettings*. Następnie w elemencie *appSettings* należy utworzyć jeden element *add* i zdefiniować w nim dwa atrybuty. Pierwszy atrybut należy nazwać *key* i nadać mu wartość *"DefaultChannelName"*. Drugi atrybut należy nazwać *value* i nadać mu jako wartość nazwę kanału. Nazwę kanału należy ująć w cudzysłowy.



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <appSettings> <add key="DefaultChannelName" value="AsEmis" /> </appSettings>

Przy definiowaniu kanału należy włączyć opcje Zmienna kontrolna i Limity zmiennych.

Asix4Internet

4 AsPortal - Portal Informacji Procesowych

Portal danych procesowych umożliwia przeglądanie wszystkich danych procesowych tj. bazy definicji zmiennych aplikacji, wartości bieżących i archiwalnych pomiarów, archiwum alarmów historycznych oraz listę alarmów aktywnych w postaci tabelarycznej oraz danych historycznych w postaci wykresów. Portal jest aplikacją uniwersalną i aby ją podłączyć do dowolnej aplikacji systemu **asix**, wystarczy skonfigurować ścieżkę do bazy definicji zmiennych.

Proces konfigurowania aplikacji AsPortal realizowany jest w systemie **asix6** przez **Konfigurator aplikacji AsPortal**, wbudowany w moduł Architekt. Konfigurator automatycznie tworzy kanał AsixConnect, parametryzuje plik Web.Config i nadaje prawa dostępu do katalogu bazy definicji zmiennych. (Patrz: *Architekt* – podręcznik użytkownika, rozdz. 3.19. Konfigurator aplikacji AsPortal).



Rysunek: Strona główna programu AsPortal.

4.1 Konfiguracja

4.1.1 Udostępnienie aplikacji na serwerze WWW

Aby udostępnić aplikację należy wykonać następujące kroki:

- udostępnić katalog c: \AsixApp\AsPortal jako wirtualny katalog serwera WWW z domyślnymi opcjami (zaakceptować domyślną nazwę AsPort),
- jeżeli użytkownicy aplikacji nie mają skonfigurowanego prawa logowania do serwera Windows, to należy w zabezpieczeniach obu katalogów wirtualnych włączyć dostęp anonimowy.

Po wykonaniu powyższych kroków aplikacja jest dostępna lokalnie po wpisaniu w przeglądarce IE6 adresu:

http://localhost/AsPortal

Aplikacja jest dostępna w sieci lokalnej pod adresem

http://<nazwa komputera w systemie Windows>/AsPortal



Na przykład dla komputera o nazwie AsixWeb adresem aplikacji jest:

http://AsixWeb/AsPortal

4.1.2 Plik konfiguracyjny Web.config

AsPortal używa pliku konfiguracyjnego o nazwie Web.Config do:

1. przechowywania domyślnej nazwy kanału (jako zbioru opcji konfiguracyjnych serwerów pakietu AsixConnect, opcji połączeń z serwerem systemu **asix** i opcji bazy definicji zmiennych);

2. do definiowania listy wyświetlanych na stronach AsPortala atrybutów zmiennych;

3. do deklarowania połączeń z programami: AsTrend, AsAlarm, serwerem raportów MS SQL Reporting Services i maskami aplikacji systemu **asix** w wersji WWW

Plik Web.Config znajduje się w katalogu c:\AsixApp\AsPortal. Sposób definiowania kanałów opisany jest w dokumentacji pakietu AsixConnect.

ad.1

Domyślną nazwę kanału definiują atrybuty key i value. Atrybut key ma nadaną wartość "DefaultChannelName". Drugiemu atrybutowi value należy nadać wartość będącą nazwą kanału (nazwę kanału należy ująć w cudzysłowy).



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <appSettings> <add key="DefaultChannelName" value="AsEmis" /> </appSettings>

Przy definiowaniu kanału należy włączyć opcje Zmienna kontrolna i Limity zmiennych.

ad.2

AsPortal umożliwia zdefiniowanie listy wyświetlanych atrybutów osobno dla danych bieżących, archiwalnych oraz bazy definicji zmiennych i okna wyboru zmiennych. W tym celu należy podać listy atrybutów w odpowiednich pozycjach pliku *Web.config*:

CTTableAttributesList	– atrybuty w oknie danych bieżących,
HTTableAttributesList	 atrybuty w oknie danych archiwalnych prezentowanych w postaci tabeli,
HTTableLegendList	– atrybuty wyświetlane w legendzie na stronie wydruku tabeli danych
archiwalnych,	
HTTableHeaderList	 atrybuty wyświetlane w nagłówkach tabeli zawierającej wartości archiwalne,
HTChartsAttributesList	 atrybuty w oknie danych archiwalnych prezentowanych w postaci wykresu,
HTChartsLegendList	– atrybuty wyświetlane w legendzie na stronie wydruku wykresu danych
archiwalnych,	
CurrentDataAttributesList	 atrybuty wyświetlane w oknie wyboru zmiennych oraz w bazie zmiennych.

Istnieją dwa specjalne nazwy atrybutów. W przypadku danych bieżących jest nią *ValueCV*, która oznacza bieżącą wartość pomiarów. W oknach danych historycznych szczególną nazwą atrybutu jest <u>Aggregate</u> oznaczająca kolumnę agregatów.

W pakiecie **asix** istnieje możliwość skonfigurowania listy wyświetlanych atrybutów (wraz z liczbą wierszy na stronie) za pomocą **Edytora wyglądu aplikacji AsPortal**, wbudowanego w program Architekt. (Patrz: Konfigurator wyglądu aplikacji AsPortal).

PRZYKŁAD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<configuration>

<appSettings>

<add key = "CurrentDataAttributesList" value = "Nazwa,Opis,Jednostka,NazwaAKPiA" />

<add key = "CTTableAttributesList" value = "Nazwa,NazwaAKPiA,Opis,ValueCV,Jednostka " />

<add key = "HTTableAttributesList" value = "Nazwa, Aggregate, Opis"/>

<add key = "HTChartsAttributesList" value = "Nazwa, Aggregate, ZakresPomiarowyLo" />

</appSettings>

W pliku *Web.config* można również ustawić liczbę wierszy wyświetlanych z bazy zmiennych na jednej stronie. Określa to pozycja *VBPageSize*. Analogicznie pozycja *ReportsPagiSize* określa liczbę wierszy na stronie raportów. W obu przypadkach wpisanie wartości 0 spowoduje wyłączenie stronnicowania.

ZPRZYKŁAD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
< configuration >
```

<appSettings>

<add key = "VBPageSize" value = "8" />

```
<add key = "ReportsPageSize" value = "0" />
```

```
</appSettings>
```

ad.3

Deklaracja połączeń z programami: AsTrend, AsAlarm, serwerem raportów MS SQL Reporting Services i maskami aplikacji systemu **asix** w wersji WWW wymaga podania wartości następujących atrybutów:

key="AsixWwwUrl" value="/Fabryka_WWW"/
key="AsTrendUrl" value="/AsTrend"/

adres aplikacji systemu **asix** w wersji
 WWW

 adres internetowej wersji programu AsTrend key="AsAlarmUrl" value="/AsAlarmNet"/ key="ReportServerUrl" value="ReportServer_SQLEXPRESS"/ - adres internetowej wersji programu AsAlarm

 - adres serwera raportów środowiska raportowego MS SQL Reporting Services

Zadeklarowania pustego tekstu dla atrybutu *value* oznacza blokadę dostępu do danego programu. W przypadku zadeklarowania pustego tekstu dla atrybutu *value* dla wszystkich programów, zostanie zablokowane wyświetlanie strony 'Aplikacje'.



<?xml version="1.0"?>

< configuration >

<appSettings>

<add key="AsixWwwUrl" value="/Fabryka_WWW"/>

<add key="AsTrendUrl" value="/AsTrend"/>

<add key="AsAlarmUrl" value="/AsAlarmNet"/>

<add key="ReportServerUrl" value="ReportServer_SQLEXPRESS"/>

</appSettings>

4.1.3 Konfigurator aplikacji AsPortal

Wbudowany w program Architekt - konfigurator aplikacji AsPortal pozwala łatwo uruchomić portal informacji procesowych zaprojektowanej aplikacji.

Konfigurator aplikacji AsPortal uruchamiany jest komendą z menu głównego:

Aplikacja > Konfiguruj aplikacje internetowe > zakładka AsPortal

Obsługa Konfiguratora sprowadza się do użycia dwóch przycisków:

Konfiguruj na zakładce *Konfiguracja serwera*- tworzy kanał AsixConnect, parametryzuje plik Web.Config, nadaje prawa dostępu do katalogu bazy definicji zmiennych. Aby komenda zadziała, należy w pierwszej kolejności zainstalować moduł Asix4Internt z instalatora pakietu **asix**.

Operacje *Konfiguruj* należy wykonać po każdej zmianie nazwy pliku lub katalogu bazy definicji zmiennych.

Uruchom AsPortal na zakładce *Klient* - pozwala uruchomić AsPortal z dostępem do danych procesowych pracującej aplikacji

Aplikacja jest dostępna lokalnie pod adresem:

http://localhost/AsPortal

Aplikacja jest dostępna w sieci lokalnej pod adresem:

http://<nazwa komputera w systemie Windows>/AsPortal

Dodatkowo, przycisk **Ustaw** na zakładce Ustawienia dostępu - pozwala skonfigurować dostęp do aplikacji AsPortal.

4.1.4 Konfigurator wyglądu aplikacji AsPortal

Zakres wyświetlanych informacji na temat zmiennych procesowych można określić wykorzystując *Edytor wyglądu aplikacji AsPortal* dostępny w programie Architekt, uruchamiany poleceniem:

menu Aplikacje > Konfiguruj wygląd aplikacji AsPortal

Edytor pozwala określić listę atrybutów wyświetlanych:

- w oknie podglądu bazy i wyboru zmiennych z podaniem liczby wierszy wyświetlanych na jednej stronie (zakładka *Baza definicji zmiennych*);

- w tabeli danych bieżących (zakładka Dane bieżące);

- w tabeli zmiennych, w nagłówkach tabeli wynikowej, w legendzie na stronie wydruku - dla danych prezentowanych w formie tabelarycznej (zakładka *Dane archiwalne - tabela*);

- w tabeli zmiennych, w legendzie na stronie wydruku - dla danych prezentowanych w postaci wykresów (zakładka *Dane archiwalne - wykres*).

Dodatkowo, zakładka **Aplikacje** umożliwia skonfigurowanie adresów aplikacji internetowych, które można uruchamiać z poziomu portalu AsPortal.

4.1.5 Pliki definicji raportów

Na stronie raportów znajduje się drzewo służące do grupowania raportów (dotyczy raportów tworzonych przy użyciu ASTEL/ASTER oraz raportów skryptowych). Elementy drzewa tworzone są na podstawie analizy nagłówków informacyjnych plików definicji raportów, utworzonych w danej aplikacji. Aby raporty były prawidłowo grupowane, należy dodać do plików definicji raportów następujący wiersz (nagłówek informacyjny):

znak_komentarza REPORT_INFO=GROUP:Wartosc1; PERIOD:Wartosc2

gdzie:

GROUP – nazwa grupy raportów (odpowiada węzłom drzewa);

PERIOD – długość okresu czasu generowania raportu (odpowiada "liściom" drzewa). Dostępne wartości to:

- D dzień
- W tydzień
- M miesiąc
- Q kwartał
- Y rok
- 0 inny



Poniżej fragment kodu raportu z definicją nagłówka.

```
/ REPORT_INFO = GROUP: Zduny; PERIOD: D
```

```
    Wszystkie raporty
    Główna
    Dobowe
    Skryptowy
    Roczne
    Zduny
    Kwartalne
```



Poniżej fragment kodu raportu z definicją nagłówka.



Rysunek: Fragment kodu raportu z definicją nagłówka.

4.2 Opis funkcji dostępnych dla użytkownika

4.2.1 Dane bieżące

Okno danych bieżących służy do prezentacji atrybutów i wartość bieżących zmiennych systemu **asix**. Dane bieżące prezentowane są w postaci tabeli. Kolumna zawierająca aktualne wartości zmiennych jest formatowana w zależności od jakości pomiaru.

Dla jakości dobrej:

- przy przekroczonym limicie ostrzegawczym wartość wyświetlana jest czerwoną czcionką,
- przy przekroczonym limicie alarmowym wartość wyświetlana jest czerwoną czcionką na żółtym tle.

Dla jakości złej:

- wartość wyświetlana jest białą czcionką na czerwonym tle,
- w przypadku wykrycia uszkodzenia czujnika w miejscu wartości wyświetlane jest "??",
- w przypadku błędu komunikacji, wyświetlana jest ostatnia znana wartość ze znakiem "?",
- w pozostałych przypadkach wyświetlany jest znak "?".

Dostępne operacje, jakie można wykonać w tym oknie to:

- *Dodaj* otwiera okno wyboru nowych zmiennych (szerzej opisane w punkcie <u>4.2.6</u> *Okno wyboru zmiennych*),
- Usuń wszystkie usuwa zmienne,
- Odśwież pobiera aktualne wartości zmiennych i wyświetla je na ekranie,
- Odświeżaj stale uruchamia mechanizm automatycznego odświeżania danych,
- Drukuj drukowanie wartości zmiennych
- Excel eksport danych do arkusza Escel

Wymień - przycisk umieszczony po prawej stronie rekordu zmiennej – otwiera okno wyboru zmiennych, nowo wybrana zmienna wstawiana jest w miejsce starej. *Usuń* - przycisk umieszczony po prawej stronie rekordu zmiennej –usuwa rekord danej zmiennej z tabeli



Rysunek: AsPortal - widok danych bieżących.

4.2.2 Dane archiwalne - tabela

Okna danych archiwalnych pozwalają na prezentacje historycznych wartości pomiarów w postaci tabeli lub wykresu.

Aby wyświetlić dane archiwalne w postaci tabeli, należy ustawić następujące pola określające okres czytania danych:

Data:	Godzina:	Długość:	Interwał:	
2010-02-02 💌	09:57 0) 🗘 15 minut	🔻 🚺 1 minuta	•

Przyciski w menu mają następujące funkcje:

- "<<" przesunięcie czasu o długość okresu w tył,
- ">>" przesunięcie czasu o długość okresu w przód
- $_{"}$ > |" ustawienie koniec wykresu na chwile bieżącą.

Dostępne operacje, jakie można wykonać w oknie danych archiwalnych to:

- *Dodaj* otwiera okno wyboru nowych zmiennych (szerzej opisane w punkcie <u>4.2.6</u> Okno wyboru zmiennych),
- Usuń wszystkie usuwa wszystkie zmienne,
- Pokaż dane powoduje wyświetlenie danych w postaci tabeli,
- *Drukuj/ eksportuj* powoduje wyświetlenie danych w postaci przeznaczonej do wydruku lub eksportu do wybranego formatu pliku (np. PDF, Csv)
- Usuń usuwa zmienną,
- Wymień otwiera okno wyboru zmiennych, nowo wybrana zmienna wstawiana jest w miejsce starej.

Dane archiwalne prezentowane w postaci tabeli

C Dane arc	hiwalne - AsPortal - Windows Internet Explorer								×
00-	http://dp3-7pl/Asportal/AsPort/PagePortalHTTable.aspx							💽 🍫 🗙 🍉 Bing 🖉	•
🗴 🍕Conv	vert 👻 🔂 Select								
🔆 Ulubione	😡 Dane archiwalne - AsPortal							🏠 🔹 🗟 👻 📑 🖷 🔹 St <u>r</u> ona 🔹 <u>B</u> ezpieczeństwo 🔹 Na <u>r</u> zędzia 🗙 🕢	»
	AsPortal Portal Informacji Procesowych					Wyb	ierz wyg	rgląd: <mark>Aqua 💌 Home Site Map asix.com.pl</mark>	•
	Fabryka	B	Dane a	archi	walr	ne			
	Wprowadzenie Dane procesowe Dane bieżące Dane archiwalne Wykresy	Data:	Dodaj 🔀	Usuń ws	zystkie Godzina		Pokaż o Długo	dane 📢 🕪 🕅 🎰 Drukuj / eksportuj	
	Alarmy Baza definicji zmiennych Raporty Anikarie	2010	-02-02	•	09:57 Opis 7	0 :	≎ 15 m	minut 💌 j 1 minuta 💌	
		A036	Start	Tempera	tura opa	rów prze	ed piecer	em Wymień Usuń	
	Projekty - menu	A056	Start	Tempera	tura snal	lin w łacz	niku	Wymień Usuń	
		4078	Start	Tempera	tura ww	murówki	nieca	Wymień Hsuń	
	Projekty	A086	Start V	Przepływ	wody cl	hłodzace	i	Wymień Usuń	
	3x spaliny								
	spaliny III	Czas		A036 Start	A056 Start	A078 Start	A086 Start		
-		2010-02	2-02 09:57:08	-33	320	745	199		
		2010-02	2-02 09:58:08	15	380	1045	139		
		2010-02	2-02 09:59:08	75	420	1045	79	_	
		2010-02	2-02 10:00:08	63	360	745	27	-	
		2010-0	2-02 10:01:08	3	300	445 605	8/		
		2010-0.	2-02 10:02:08	39	180	905	207	-	
		2010-02	2-02 10:04:08	99	200	1185	151		•
Gotowe								🛛 🔰 Lokalny intranet 🖓 🔹 🔍 100%	//.

Rysunek: AsPortal - dane archiwalne w postaci tabeli.

Tabruka				Xlsx
алука				
	Da	no arch	iwalno	Mht
	Dai	le alch	wante	Text
Okres	danvch			Csv
Poczatek okresu danych	2010	-02-02 09:57:08		
Długość okresu danych	00:1	5:00		
Długość okresu agregacji	00:07	1:00		
Nazwa		Agregat		Opis_zmiennej
A036		Start	Tem	peratura oparów przed piecem
A056		Start	Te	emperatura spalin w łączniku
A078		Start	Te	mperatura wymurówki pieca
A086		Start	100	Przepływ wody chłodzącej
C735	A036	A056	A078	A086
2010 02 02 00:57:08	33	320	745	100
2010-02-02 09:58:08	15	380	1045	130
2010-02-02 09:59:08	75	420	1045	79
2010-02-02 10:00:08	63	360	745	27
2010-02-02 10:01:08	3	300	445	87
2010-02-02 10:02:08	-21	240	605	147
2010-02-02 10:03:08	39	180	905	207
2010-02-02 10:04:08	99	200	1185	151
2010-02-02 10:05:08	39	260	885	91
2010-02-02 10:06:08	-21	320	585	31
2010-02-02 10:07:08	3	380	465	75
2010-02-02 10:08:08	63	420	765	135
2010-02-02 10:09:08	75	360	1065	195
2010-02-02 10:10:08	15	300	1025	163
2010-02-02 10:11:08	-33	240	725	103

Rysunek: AsPortal - widok danych archiwalnych w postaci tabelarycznej do wydruku.

4.2.3 Dane archiwalne - wykres

Aby wyświetlić dane archiwalne w postaci wykresu, należy ustawić następujące pola określające okres czytania danych:

Wykres:	Data:	Godzina:	Długość:	Interwał:	
Liniowy	2010-02-02	▼ 09:57 0 ÷	🗘 15 minut	🝷 į 1 minuta 📼	r

Przyciski w menu mają następujące funkcje:

- "<<" przesunięcie czasu o długość okresu w tył,
- ">>" przesunięcie czasu o długość okresu w przód
- ">|" ustawienie koniec wykresu na chwile bieżącą.

Dostępne operacje, jakie można wykonać w oknie danych archiwalnych to:

- *Dodaj* otwiera okno wyboru nowych zmiennych (szerzej opisane w punkcie <u>4.2.6</u> Okno wyboru zmiennych),
- Usuń wszystkie usuwa wszystkie zmienne,
- Pokaż wykres zastosowanie wprowadzonych zmian i wyświetlenie tabeli/wykresu,
- Drukuj/ eksportuj powoduje wyświetlenie danych w postaci przeznaczonej do wydruku lub eksportu do wybranego formatu pliku (np. PDF, Csv)
- Usuń usuwa zmienną,
- Wymień otwiera okno wyboru zmiennych, nowo wybrana zmienna wstawiana jest w miejsce starej.

Dane archiwalne prezentowane w postaci wykresu

Ustawienie interwału agregowania na wartość *auto* powoduje automatyczne ustawienie jego wartości na 1/360 długości okresu wyświetlania. Jeżeli okres archiwizacji danej zmiennej jest większy niż wyliczona wartość interwału, to wartość interwału dla zmiennej jest zwiększana do okresu archiwizacji.



Rysunek: AsPortal - dane archiwalne w postaci wykresu.

4.2.4 Alarmy

Aplikacja umożliwia prezentację bieżących alarmów występujących w systemie, oraz przeglądanie alarmów historycznych. Tekst alarmu wyświetlany jest w kolorze zależnym od typu alarmu:

Systemowy Komunikat Ostrzeżenie Alarm Ważny alarm

Istnieje możliwość filtrowania wyświetlanych alarmów. Po naciśnięciu łącza *Pokaż filtr* rozwija się okno z dostępnymi opcjami filtrowania. Można filtrować alarmy ze względu na typ, status, grupę oraz zawarty tekst.

Naciśnięcie przycisku *Odśwież* powoduje odświeżenie danych.

W oknie alarmów historycznych należy ustawić horyzont wyświetlania danych (czas początkowy oraz długość okresu).

Poniższe rysunki prezentują okna alarmów – odpowiednio alarmów aktywnych z włączoną opcją filtrów oraz alarmów historycznych.



Rysunek: AsPortal - podgląd alarmów aktywnych.

nvert • 🔼 select	1			
Alarmy historyczne - AsPortal		🔐 • 🗟 · 🖻 •	Stŋ	ona • <u>B</u> ezpieczeństwo • Na <u>r</u> zędz
		Wybierz wydład: Aqua	-	Home Site Map asix.com.
📢 AsPortal				
Portal Informacji Procesowych				
Fabryka				
Тартука	J 4	Alarmy historyczne		
Wprowadzenie				
Dane procesowe				
Alarmy ×		Czytaj 🗰 🕨 🕨 Drukuj / eksportuj		
Alarmy aktywne				
Alarmy historyczne	Data:	Godzina: Długość:		
Baza definicji zmiennych Raporty	2010	-02-02 ▼ 09:56 0 😌 15 minut ▼		
Aplikacje				
	Filtr			+
Projekty - menu	Liczba	abrmów 4		
	Filtrowa	anie właczone		
Projekty	Id	Tekst alarmu		Data
	304	Klapa regulacyjna temperatury w aparacie kontaktowym (po III półce) - remont	Р	2010-02-02 09:56:45
	256	Klapa regulacyjna temperatury gazów kwaśnych (spalin) - remont	к	2010-02-02 10:02:43
	304	Klapa regulacyjna temperatury w aparacie kontaktowym (po III półce) - remont	к	2010-02-02 10:05:09
	320	Klapa regulacyjna przepływu H2S do pieca - remont	к	2010-02-02 10:07:46

Rysunek: AsPortal - podgląd alarmów historycznych.

4.2.5 Baza definicji zmiennych

Baza definicji zmiennych umożliwia przeglądanie wszystkich zmiennych systemu **asix**. Okno bazy przechowuje swoją ostatnią pozycję, dzięki czemu po ponownym otworzeniu zostaje automatycznie załadowana ostatnio przeglądana strona.



Rysunek: AsPortal - widok bazy definicji zmiennych.

4.2.6 Okno wyboru zmiennych

W oknie wyboru zmiennych wszystkie dostępne zmienne podzielone są na grupy. Możliwe jest wybranie wielu zmiennych z różnych grup.

W dolnej części ekranu prezentowane są wybrane zmienne w postaci tabeli. Możliwe jest usunięcie dowolnej zmiennej z listy wybranych. Naciśnięcie przycisku *OK* powoduje przesłanie zmiennych do strony macierzystej.

W przypadku, gdy zmienna jest wymieniana, wybranie nowej zmiennej powoduje natychmiastowy powrót do strony macierzystej.

Okno wyboru zmiennych przechowuje swoją ostatnią pozycję osobno dla danych bieżących, archiwalnych oraz bazy zmiennych, co ułatwia dodawanie kolejnych zmiennych do projektów.



Rysunek: AsPortal - okno wyboru zmiennych.

4.2.7 Raporty

Portal pozwala na dostęp w sposób interaktywny do raportów wygenerowanych w aplikacji systemu **asix**. Po otworzeniu strony widoczne jest drzewo grup raportów oraz tabela ze szczegółowymi informacjami.

Image: State of the state of	(eports.aspx			<u> </u>	Bing		
Convert 👻 💽 Select							
lubione Saporty - AsPortal				🟠 • 🖾 • 🗆	🖶 👻 St <u>r</u> ona 👻 <u>B</u> ezpieczer	ństwo ▼ Na <u>r</u>	zędzia 👻 🔞
As Portal Portal Informacji Procesowych			v	Vybierz wygląd: Aqua	▼ Ho	<u>me Site M</u> a	<u>ap</u> <u>asix.cc</u>
Fabryka	Rapor	rty					
Wprowadzenie Dane procesowe Alarmy Baza definicji zmiennych	Grupy Bio Dobowe	Od: 2007-01-02	Do: ▼ 2010-02-02	▼ Tylko ostatni	e raporty		
Raporty X	Miesięczne	Data raportu 💌	Nazwa raportu 💌	Rozmiar pliku [B] 💌	Data utworzenia pliku 💌	Тур 💌	Wybierz
Aplikacje	Glowna Dobowe	2009-09-07	TWP Nawęglanie - raport dobowy (ERSA)	6463	2009-12-07 12:32:22	Dobowy	-
		2009-09-07	_Nawęglanie- biomasa - raport dobowy (URE)	4807	2009-12-07 12:33:00	Dobowy	-
		TWP Nawęglanie - raport miesięczny (ERSA)	6626	2009-12-07 12:32:46	Miesięczny	-	
		2009-09-01	_Nawęglanie- biomasa - raport miesięczny (URE)	7438	2009-12-07 12:33:04	Miesięczny	-
					Copyright	1994-2010 /	Askom sp.

Rysunek: AsPortal - zestawienie raportów.

Aby wyszukać żądane raporty, należy wybrać odpowiednią pozycję z drzewa grup raportów oraz ustawić następujące opcje filtrowania:

2007-01-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02-02 2010-02-02 2010-02-02 2	Od:	Do:			
	2007-01-02	2010-02-02	-	Tylko ostatnie raporty	Drukuj

Przedział czasowy z którego pochodzą raporty

Zaznaczenie pola powoduje, że w przypadku gdy istnieje kilka raportów z danego okresu, wyświetlany będzie tylko najbardziej aktualny (ostatni) raport.

Dostępne operacje w oknie raportów:

- Odśwież powoduje odświeżenie informacji o raportach z uwzględnieniem opcji filtrowania oraz wyświetlenie nowych raportów, jeżeli takie powstały od ostatniego odświeżania;
- Drukuj po wybraniu raportu (wyświetleniu podglądu) możliwe jest otworzenie nowego okna z raportem gotowym do wydruku;
- *Wybierz* wyświetlenie podglądu danego raportu.

🔗 Raporty - AsPortal - Windows Internet Explorer						_ 🗆 ×
C S v http://dp3-7pl/Asportal/AsPort/PagePortalRepor	ts.aspx			💌 🛃 🗙 🗔 B	ng	₽ •
🗴 🏟 Convert 👻 🔂 Select						
🔆 Ulubione 🕥 Raporty - AsPortal				🏠 • 🔊 - 🗆 🖶 •	Strona • Bezpieczeństw	o 🕶 Na <u>r</u> zędzia 🕶 🔞 🕶 🎇
Asportal Portal Informacji Procesowych Fabryka	Raporty					_
Wprowadzenie Dane procesowe Alarmy	Grupy	Od:	Do:	Tylko ostatnie rap	porty Drukuj	
Baza definicji zmiennych Raporty ×	- Dobowe	2007-01-02	2010-02-02			
Raporty	- Miesięczne	Data raportu 💌	Nazwa raportu		Rozmiar pliku [B] 💌	Data utworzenia pliku
Aplikacje	Dobowe	2009-09-07	TWP Nawęglanie	e - raport dobowy (ERSA)	6463	2009-12-07 12:32:22
		2009-09-07	_Nawęglanie-bio	masa - raport dobowy (URE)	4807	2009-12-07 12:33:00
		2009-09-01	TWP Nawęglanie	e - raport miesięczny (ERSA)	6626	2009-12-07 12:32:46
		2003 03 01			,	
	NAWĘGLANIE BLOKÓW 1-8		RAPORT DO	DBOWY za dzień 07.0	09.2009	
	Godz. UDZIAŁ WAGA W BIOM18 WĘGLA W W7a W	NAGA WAGA NEGLA WEGLA N7b W15	WAGA WEGLA W6d	WEGIEL14 WEGIEL58 W1 W7a,W7b, W7a,W7b, W W15,W6d W15,W6d W	EGIEL18 WAGA 7a,W7b, BIOMASY 15,W6d W6e	WAGA BIOMAS BIOMASY W6e, W W14 NA BL
backson and a statement of an and a second backson of an alternative technical statement of a second statement of the second second second statement of a second second second second second second second second second second s second second sec	00-01 9.99 0.0 01-02 0.00 0.0	0.0 0	0.0 431.0	0.0 419.0 4.4 0.0	419.0 0.0 4.4 0.0	46.5 0.
	03-04 11.74 1.2	0.01	0.0 478.0	1.2 468.0	469.2 0.0	62.5 0.
	04-05 9.37 477.4 05-06 0.00 0.0	0.0 0	0.0 99.0	466.8 97.0 0.0 0.0	563.8 0.0	58.5 46.
	06-071 0.001 0.01	0.0 0	0.0 0.0	0.0 0.0 1	0.0 0.0	0.0 0.
	07-08 9.28 0.0 0	334.6 33	7.0 362.0	450.9 659.0 1 573.6 37.0	610.6 0.0	80.2 76.
	09-10 10.45 0.0	0.0 37	7.0 1.0	0.0 378.0	378.0 0.0	44.1 0.
		0.0 0	0.0 21.0		0.0 0.0	
		0.0 0			0.0 0.0	
•	112-11 0.001 0.01	0.01 (1 0.0 1 0.0 1	0.01 0.0	
Gotowe				Lokalny int	ranet	🖓 🕶 🍕 100% 👻 //

Rysunek: AsPortal - podgląd wybranego raportu.

4.2.8 Projekty

Aplikacja AsPortal umożliwia tworzenie projektów danych bieżących, archiwalnych oraz alarmów. W ramach projektu przechowywane są informacje o wybranych zmiennych (alarmach). Dla danych archiwalnych pamiętane są dodatkowo agregaty, interwał agregowania, przedział czasu oraz w przypadku wykresu jego typ.

Do obsługi projektów służy menu znajdujące się w lewej części ekranu:

AsPortal Portal Informacji Procesowych		Wybierz wygląd	: Aqua	▼ <u>Hom</u> e	e <u>Site Map</u> <u>asix.co</u>
Fabryka	🕑 Da	ne bieżące			
Wprowadzenie Dane procesowe	, 🔛 Dodaj	Usuń wszystkie	Odświeżaj s	stale Druk	uj 💦 Excel
Dane breżące Dane archiwalne Wykresy	÷ =				
Alarmy Baza definicji zmiennych	A036	Opis_zmiennej Temperatura oparów przed piecem		Wartosc 57	+€ ⊒,
Raporty	A056	Temperatura spalin w łączniku		282	+E 📑
Aplikacje	A078	Temperatura wymurówki pieca		555	+E 📑
Projekty - menu	A086	Przepływ wody chłodzącej		49	+E 📑
Projekty 3x spaliny spaliny III					

Rysunek: Widok menu projektów.

Polecenia menu mają następujące działanie:

Nowy - utworzenie nowego (pustego) projektu, - zapisanie zmian w projekcie, Zapisz

Zapisz jako– zapisanie projektu pod wybraną nazwą,Usuń– usunięcie projektu,

Usuń

Ustaw jako startowy - ustawienie startowego projektu, który będzie ładowany automatycznie po otworzeniu strony.

4.2.9 Aplikacje

Strona Aplikacje zawiera łącza do kolejnych wyspecjalizowanych aplikacji internetowych: AsTrend, AsAlarm, serwera raportów MS SQL Reporting Services i masek aplikacji systemu asix w wersji WWW.

5 As2WWW - konwertowanie aplikacji systemu asix

5.1 As2WWW - konwertowanie aplikacji systemu asix

Pakiet Asix4Internet wyposażony jest w moduł As2WWW, który służy do konwersji aplikacji systemu **asix** do aplikacji internetowej. Otrzymana w wyniku konwersji aplikacja uruchamiana jest na serwerze internetowym i może być oglądana przez użytkownika w przeglądarce Internet Explorer 6/7.

Wszystkie procesy związane z przekonwertowaniem aplikacji realizowane są przez **Generator aplikacji WWW**, wbudowany w program Architekt, który pozwala wygenerować gotową aplikację internetową jednym przyciśnięciem przycisku. (Patrz: *Architekt – podręcznik użytkownika*, rozdz. *3.20. Generator aplikacji WWW*).

W przypadku konwertowania aplikacji systemu **asix** na aplikację internetową poprzez "ręczne" uruchamianie przez użytkownika programów realizujących kolejne etapy konwersji, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w kolejnych podrozdziałach (zawarty tam opis odnosi się do konwertowania aplikacji systemu **asix4**, działającej w oparciu o pliki .INI).



Rysunek: Widok maski (1) przekonwertowanej aplikacji asixa, ogladanej w IE 7.



Rysunek: Widok maski (2) przekonwertowanej aplikacji asixa, ogladanej w IE 7.

5.2 Przygotowanie katalogu projektu

W katalogu projektu należy założyć katalog bin i do katalogu skopiować plik C:\Program Files\Askom\Asix\XConnectNetCS.dll.

Aby udostępnić katalog w sieci, należy uruchomić program *Internetowe usługi informacyjne*. Program znajduje się w menu *Start/Panel sterowania/Narzędzia administracyjne*. W oknie programu należy podświetlić element *Domyślna witryna sieci Web*, z menu *Akcja/Nowy* wybrać polecenie *Katalog wirtualny*. Uruchamia się wizard, w którym jako *Alias* należy podać nazwę, pod jaka katalog ma być widoczny w Internecie, a jako *Katalog* pełną ścieżkę do katalogu projektu. Pozostałe opcje należy pozostawić bez zmian.

Domyślnie przy próbach dostępu do serwera używana jest autentyfikacja Windows. Aby włączyć dostęp anonimowy należy podświetlić nowo utworzony katalog wirtualny, z menu *Akcja* wybrać polecenie *Właściwości*, wybrać zakładkę *Zabezpieczenia katalogów*, w polu *Dostęp anonimowy* nacisnąć przycisk *Edytuj* i włączyć opcję *Dostęp anonimowy*.

5.3 Etapy konwersji

Konwersja aplikacji systemu asix do aplikacji internetowej składa się z kilku etapów. Etapy te to:

- 1. Konwersja plików masek MSK do plików w formacie XML,
- 2. Wygenerowania bitmap zawierających wszystkie obiekty statyczne masek (bitmapy używane będą jako tła stron internetowych)
- 3. Wyodrębnienie bitmap z pliku DAT aplikacji i zapisanie ich w formacie PNG,
- 4. Wygenerowanie strony startowej,
- 5. Konwersja plików masek z formacie XML do formatu serwera internetowego ASPX,
- 6. Konwersja plików definicji menu PUM do formatu serwera internetowego ASPX.

Każdy etap wykonywany jest przez osobny program. Parametry wywołań programów podane są poniżej. Każdy z programów obsługuje parametr /o za pomocą, którego określa się katalog wyjściowy programu.

Do konwersji plików masek MSK do plików w formacie XML służy program *msk2xml*. Parametry wywołania programu są następujące:

msk2xml < wzorzec_nazwy_plikow_masek> [/s] [/o<katalog_wynikowy>]

Jako <*wzorzec_nazwy_plikow_masek*> można podać pełną nazwę maski np. *MAPA_KW.MSK* lub wzorzec obejmujący wszystkie nazwy w katalogu np. *.*MSK*.

Jeżeli użyty zostanie parametr /s to zostanie tylko wyświetlona statystyka obiektów użytych w maskach.

Do generowania bitmap zawierających obrazy obiektów statycznych masek służy program msk2png. Parametry wywołania programu są następujące:

msk2png <wzorzec_nazwy_plikow_masek> [<plik_ini>] {/d] [/i] [/o<katalog_wynikowy>]

Jako <*wzorzec_nazwy_plikow_masek>* można podać pełną nazwę maski np. *MAPA_KW.MSK* lub wzorzec obejmujący wszystkie nazwy w katalogu np. *.*MSK*.

Jeżeli użyty zostanie parametr /d to dodane zostaną również obrazy obiektów dynamicznych.

Jeżeli użyty zostanie parametr /i to dodane zostaną również obrazy obiektów interkatywnych.

Do konwersji pliku bitmap aplikacji DAT do plików w formacie PNG służy program DatToBmp. Parametry wywołania programu są następujące:

DatToBmp < plik_dat> < nazwa_bitmap> [< plik_ini>] [/o<katalog_wynikowy>]

Jako parametr <p/lik_dat> należy podać nazwę pliku zawierającego wszystkie bitmapy aplikacji.

Jako parametr *<nazwa_bitmap>* należy podać nazwę bitmapy, która ma zostać wyodrębniona lub wzorzec tych nazw. Użycie nazwy * powoduje wyodrębnienie wszystkich bitmap.

Do wygenerowania strony startowej aplikacji służy program ini2frameset. Parametry wywołania programu są następujące:

ini2frameset <plik ini> [/o<katalog_wynikowy]

Jako parametr *<plik ini>* należy podać nazwę pliku *ini* aplikacji. W wyniku działania programu powstaje plik *default.htm* która jest stroną startową aplikacji.

Do konwersji plików masek w formacie XML do stron ASPX służy program xml2aspx. Parametry wywołania programu są następujące:

xml2aspx < wzorzec nazwy plikow xml> < plik ini> [/o<katalog_wynikowy]</pre>

Jako <*wzorzec_nazwy_plikow_xml>* zwykle podaje się *.*XML* co obejmuje wszystkie nazwy plików w katalogu.

Do konwersji plików definicji menu PUM do formatu serwera internetowego ASPX służy program pum2aspx. Parametry wywołania programu są następujące:

pum2aspx < wzorzec nazwy plikow pum> [/o<katalog_wynikowy]</pre>

Jako parametr <*wzorzec_nazwy_plikow_pum>* zwykle podaje się *.PUM, co obejmuje wszystkie nazwy plików w katalogu.

5.4 Struktura katalogów aplikacji internetowej

Pierwszym krokiem konwersji jest utworzenie katalogu, w którym ma być umieszczona aplikacja internetowa. Może to być katalog na tym samym poziomie w systemie plików, co katalog aplikacji systemu **asix** a jako jego nazwę można użyć nazwę katalogu aplikacji systemu **asix** z dodanym przyrostkiem _www. Następnie należy w katalogu aplikacji internetowej utworzyć podkatalogi bin, img, tee i xml.

Do katalogu bin należy skopiować plik C:\Program Files\Askom\Asix\XConnectNetCS.dll. W katalogu img będą umieszczane pliki bitmap, w katalogu tee szablony wykresów a w katalogu pośredni format maski, czyli format xml.

5.5 Udostępnienie aplikacji na serwerze WWW

Aby udostępnić aplikację należy wykonać następujące kroki:

- Udostępnić jako wirtualny katalog serwera WWW katalog c: \AsixApp\WebService z domyślnymi opcjami (zaakceptować domyślną nazwę WebService),
- Udostępnić katalog, w którym znajduje się aplikacja internetowa jako wirtualny katalog serwera WWW (na przykład katalog C:\AsixApp\Fabryka_WWW udostępnić jako Fabryka_WWW),
- Jeżeli użytkownicy aplikacji nie mają skonfigurowanego prawa logowania do serwera

Windows, to należy w zabezpieczeniach obu katalogów wirtualnych włączyć dostęp anonimowy. Po wykonaniu powyższych kroków aplikacja jest dostępna lokalnie po wpisaniu w przeglądarce IE6 adresu: http://localhost/<nazwa katalogu wirtualnego aplikacji>

Dla przykładowej aplikacji adres ten brzmiałby http://localhost/Fabryka_WWW.

Aplikacja jest dostępna w sieci lokalnej pod adresem http://<nazwa komputera w systemie Windows>/<nazwa katalogu wirtualnego aplikacji>

Na przykład dla komputera o nazwie *AsixWeb* adresem aplikacji jest: http://AsixWeb/Fabryka_WWW

5.6 Dodatkowe informacje dotyczące konwersji aplikacji systemu asix na aplikację internetową

Wytyczne dotyczące konwertowania aplikacji systemu asix do aplikacji internetowej.

Ze względu na techniczne i logiczne problemy mogące się pojawić w wyniku konwersji aplikacji systemu asix do aplikacji WWW zaleca się:

- 1. Unikać stosowania obiektów SELEKTOR obiekt pełni funkcje sterującą i nie podlega konwersji
- 2. Obiekt LINIE zastąpić obiektem RUROCIĄG obiekt LINIE nie podlega konwersji
- 3. Obiekty ELIPSY i PROSTOKĄTY należy zastąpić obiektem typu RUROCIĄG obiekty EIPSY i PROSTOKĄTY nie podlegają konwersji
- 4. Obiekt statyczny nie może znajdować się na obiekcie dynamicznym *podczas konwersji obiekty dynamiczne umieszczane są na obiektach statycznych.*
- 5. Przed generowaniem aplikacji Web należy zapewnić, aby obiekty WYKRES nie były zgrupowane *grupowanie może zablokować konwersję obiektów WYKRES*.
- 6. Podczas generowania aplikacji internetowej na maszynie wirtualnej należy pozostawić maszynę w aktywnym oknie, nie wolno jej minimalizować ani przysłaniać innymi programami tworzenie masek statycznych wykorzystuje mechanizm Print Screen, który w takiej sytuacji zapisuje niepoprawny wygląd ekranów, masek.
- 7. W aplikacji asix nie należy stosować plików graficznych o nazwach zawierających sekwencje "+." (czyli plików *+.*) znaki "+." interpretowane są przez IIS 7.0 jako sekwencja podwójnego anulowania generując błąd (*Błąd HTTP 404.11 Not Found*).
- 8. Dla systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 2008 oraz nowszych w celu poprawnego wygenerowania aplikacji WWW należy uruchomić Architekta jako administrator uprawnienia administratora są niezbędne w celu prawidłowego wykonania etapu konwersji opisanego jako: "Utwórz witrynę WWW. Tworzy stronę startową, tworzy katalog wirtualny aplikacji WWW."

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych akcji i obiektów:

AKCJE

Akcje nieobsługiwane bez ostrzeżenia:

- SKRYPT
- STERUJ_BITY
- NIC

Akcje nieobsługiwane z ostrzeżeniem:

- UKRYJ_WSZYSTKO
- OPIS_ZMIENNEJ
- URUCHOM
- WYŚLIJ_STEROWANIA
- TABELA
- RAPORTUJ
- ASTREND

OBIEKTY

- 1. Zasady ogólne:
- brak obsługi cieniowania tekstu
- brak obsługi migotania tekstu i obrazków
- brak obsługi sterowania
- 2. Obiekty nieobsługiwane:
- PRZELICZNIK
- WYŁĄCZNIK
- PRZEŁĄCZNIK
- 3. Obiekty nieobsługiwane w przypadku gdy są dynamiczne:
- ELIPSY
- LINIE, LINIE PP
- PROSTOKĄTY

4. Ograniczenie w obsłudze pozostałych obiektów:

SŁUPEK

- obiekt musi być parametryzowany z bazy zmiennych
- brak obsługi konturu

PRZYCISK

- brak obsługi skrótów klawiszowych
- brak obsługi kolorów krawędzi oświetlonej i zacienionej dla pozycji wciśnięty i normalny
- brak obsługi parametru zaokrąglanie
- brak obsługi parametru otoczka
- brak obsługi parametru grubość ramki

WYKRES

- kierunki osi (tylko EN)
- opis wykresu (tylko Data-Czas-Wartość)
- brak obsługi krok osi X, krok osi Y, liczby podprzedziałów osi
- brak obsługi kursorów
- rodzaj wykresu (tylko liniowy)
- parametry linii (tylko kolor i tylko ciągła o grubości 1x1)
- brak obsługi znaczników punktów
- parametryzacja dynamiczna
- brak obsługi formatów legendy
- typ krzywej (tylko bieżący)
- wstępne przeliczanie (tylko 'brak' i 100%)

DATA+CZAS

- czas może być wyświetlany tylko w dwóch opcjach z sekundami lub bez
- data może być wyświetlana tylko w dwóch opcjach DD.MM.RR lub DD.Miesiac.RRRR

Druga forma jest używana tylko jeśli jest zaznaczona opcja miesiąc słownie i nie jest zaznaczona opcja skrócony rok

- parametr duże litery nie jest obsługiwany
- parametr skrócony miesiąc nie jest obsługiwany
- parametr nieznaczące zera nie jest obsługiwany
- parametr łącznik daty nie jest obsługiwany

LICZBA

- obiekt musi być parametryzowany z bazy zmiennych
- brak obsługi wyrównania w pionie jest tylko wyśrodkowanie

TEKST

- brak obsługi napisów pionowych
- brak obsługi odstępów między wierszami

TEKSTY

- brak obsługi napisów pionowych
- brak obsługi odstępów między wierszami

6 As2HTML

6.1 As2HTML

Pakiet As2HTML umożliwia tworzenie dynamicznych stron HTML zawierających dane procesowe z aplikacji systemu **asix**.



Rysunek: Widok dynamicznej strony WWW z danymi procesowymi z aplikacji systemu asix.

Pakiet As2HTML do prawidłowej pracy wymaga użycia po stronie klienta przeglądarki Internet Explorer 6 / 7.

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych modułów pakietu:

Nazwa modułu	Opis
XConnect.htc	Moduł działa w przeglądarce internetowej po stronie klienta. Jego działanie polega na okresowym pobieraniu z aplikacji systemu asix informacji o danych bieżących oraz o alarmach aktywnych. Dane te są następnie wpisywane do obiektów na stronie HTML, zgodnie z deklaracjami projektanta.
	Dane z aplikacji systemu asix pobierane są za pośrednictwem serwera Web Service.

	Moduł obsługuje również obiekty LICZBA.	
XConnectAL.htc XConnectBar.htc XConnectButton.htc XConnectChart.htc XConnectPictures.htc XConnectText.htc XConnectTexts.htc XConnectWatch.htc	Moduły obsługują obiekty ALARM, SŁUPEK, PRZYCISK, OBRAZKI, TEKST, TEKSTY i ZEGAR.	
XConnectChart.htc	Moduł obsługuje obiekt WYKRES.	
	Moduł działa w przeglądarce internetowej po stronie klienta. Działanie modułu polega na pobraniu danych historycznych i wpisaniu ich do obiektu <i>ActiveX</i> , przedstawiającego wykres na stronie w przeglądarce internetowej. Obiekt <i>ActiveX</i> o nazwie <i>TeeChart</i> dostarczany jest w cenie pakietu AsixConnect Server. Dane historyczne mogą być pobierane z aplikacji systemu asix i dostarczone do modułu <i>XConnectHT.htc</i> na ieden z trzech sposobów:	
	 Przeczytane jednorazowo po stronie serwera i włączone do strony HTML jako wyspa danych XML (ang. XML Data Island). Dane mogą być przeczytane ponownie po odświeżeniu strony lub wykonaniu operacji postback. 	
	 Przeczytane jednorazowo po stronie klienta za pośrednictwem serwera Web Service i następnie automatycznie uzupełniane tą samą drogą o nowe dane – "żywy" wykres. 	
	 Przeczytane jednorazowo po stronie klienta za pośrednictwem serwera Web Service. Dane mogą być przeczytane ponownie po odświeżeniu strony lub wywołaniu odpowiednich funkcji modułu XConnectHT.htc. 	
XConnect.css	Moduł zawiera pomocnicze style CSS pakietu AsDHTML.	
Number.css, Bar.css, Alarm.css, Button.css, Text.css, Texts.css	Moduły zawiera style CSS określające domyślny wygląd obiektów LICZBA, SŁUPEK, ALARM, PRZYCISK, TEKST I TEKSTY	
XConnect.js	Moduł zawiera stałe wykorzystywane przy definiowaniu obiektów SŁUPEK, WYKRES i PRZYCISK	
XConnectNetCS.dll	Moduł ułatwiający przygotowanie po stronie serwera internetowego danych dla wykresów.	
webservice.htc	Moduł autorstwa firmy Microsoft. Moduł ten umożliwia dostęp do usług serwerów typu <i>WebService</i> z poziomu skryptu na stronie HTML w przeglądarce internetowej.	

6.2 Przygotowanie katalogu projektu

W katalogu projektu należy założyć katalog bin i do katalogu skopiować plik C:\Program Files\Askom\Asix\XConnectNetCS.dll.

Aby udostępnić katalog w sieci, należy uruchomić program *Internetowe usługi informacyjne*. Program znajduje się w menu *Start/Panel sterowania/Narzędzia administracyjne*. W oknie programu należy podświetlić element *Domyślna witryna sieci Web*, z menu *Akcja/Nowy* wybrać polecenie *Katalog wirtualny*. Uruchamia się wizard, w którym jako *Alias* należy podać nazwę, pod jaka katalog ma być widoczny w Internecie, a jako *Katalog* pełną ścieżkę do katalogu projektu. Pozostałe opcje należy pozostawić bez zmian.

Domyślnie przy próbach dostępu do serwera używana jest autentyfikacja Windows. Aby włączyć dostęp anonimowy należy podświetlić nowo utworzony katalog wirtualny, z menu *Akcja* wybrać polecenie *Właściwości*, wybrać zakładkę *Zabezpieczenia katalogów*, w polu *Dostęp anonimowy* nacisnąć przycisk *Edytuj* i włączyć opcję *Dostęp anonimowy*.

6.3 Przygotowanie projektu

Obiekt WYKRES może być umieszczany tylko na stronach *aspx*. Pozostałe obiekty mogą być umieszczane na stronach *aspx* lub *html*.

Przygotowanie aplikacji Visual Studio 2003, która ma korzystać z jednego z obiektów, polega na dodaniu do projektu aplikacji i plików odwołań aplikacji do modułów pakietu AsixConnect Serwer.

Projekt i pliki źródłowe aplikacji

Punkt dotyczy tylko aplikacji, które korzystają z obiektu WYKRES.

Po wygenerowaniu projektu należy:

Podświetlić w drzewie projektu folder References,

Z menu Project wybrać polecenie Add Reference,

Nacisnąć przycisk *Browse* i z podkatalogu C: \Program Files\Askom\Asix wybrać pliki *XConnectNet.dll i XConnectNetCS.dll*,

Nacisnąć przycisk OK i jeszcze raz nacisnąć przycisk OK, aby zamknąć okno Add Reference.

W każdym pliku z kodem źródłowym C# skojarzonym ze stroną *aspx* należy w regionie deklaracji *using* dodać linię:

using XConnectNet;

Sekcja HEAD

Obowiązkowe elementy w sekcji HEAD pliku HTML:

```
<LINK href="/WebService/Visualization/XConnect.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<LINK href="/WebService/Visualization/Number.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<LINK href="/WebService/Visualization/Bar.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<LINK href="/WebService/Visualization/Button.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<Script src="/WebService/Visualization/Rotnect.js"></script>
<script src="/WebService/Visualization/XConnect.js"></script>
<script src="/WebService/Visualization/XConnect.js"></script>
<script>
function init()
{
    // Region 1 - inicjalizacja obiektow LICZBA, SLUPEK i innych
    xConnectWS.start (2);
    // Region 2 - inicjalizacja obiektow WYKRES
}
<</script>
```

Skrypt *init* będzie wykonany po załadowaniu strony. W skrypcie tym przeprowadzona zostanie inicjalizacja strony.

Funkcji *start* służy do nawiązania połączenia z serwerem *Web Service* i rozpoczęcia procesu odświeżania danych na stronie. Deklaracja funkcji *start* jest następująca:

[JScript] function start (refreshPeriodS);

Jako parametr *refreshPeriodS* należy podać okres odświeżania danych bieżących na stronie. Jednostką okresu odświeżania jest sekunda.

Element BODY

Sekcja BODY

Obowiązkowy element w sekcji BODY pliku HTML:

<DIV id="xConnectWS">AsixConnect</DIV>

Obiekt *DIV* o nazwie *xConnectWS*, służy do załadowania modułu *XConnect.htc* i udostępnienia jego funkcji. Moduł *XConnect.htc* jest ładowany w wyniku nadania atrybutowi *id* wartości *xConnectWS*.

Źródło danych

Po przygotowaniu projektu i plików projektu należy skonfigurować źródło danych *Web Service*, co jest opisane w rozdziałach *Instalacja i Plik konfiguracyjny Web.Config.*

6.4 Obiekt KOMUNIKATY

Obiekt KOMUNIKATY umożliwia wyświetlenie jednego z wielu wyspecyfikowanych komunikatów tekstowych.

Wybrany do wyświetlenia komunikat zależy od wartości zmiennej monitorowanej. Aby pokazać obiekt na stronie *aspx/html* tekst, należy:

Utworzyć na stronie element DIV zawierający zdefiniowany atrybut id - na przykład:

```
<DIV id="KW_A112_Messages"></DIV>
```

W skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji div2messagess powiązać obiekt DIV ze zmienną:

```
xConnectWS.div2messages (window.document.all.KW_A112_Messages, "KW_A112",
        ['*', 310, 311, [300, 309]],
        ['Tekst niezdefiniowany', 'Tekst 1', 'Tekst 2', 'Tekst 3']);
[JScript]
function div2messages(element, itemID, numbersArray, textsArray, userStyles)
```

Funkcja div2messages służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt KOMUNIKATY.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.T_11* zwraca referencję do obiektu o identyfikatorze *T_11*.

Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być użyta jako numer komunikatu do wyświetlenia.

Jako parametr *numbersArray* należy podać tablicę numerów komunikatów. Jako jeden element tablicy można podać:

- Liczbę numer komunikatu.
- Parę liczb zakres numerów komunikatów. Parę liczb należy przesłać jako podtablicę.
- Znak specjalny '*'. Znak ten reprezentuje komunikat domyślny.

Jako parametr *textsArray* należy podać tablicę komunikatów, które mają być wyświetlane w obiekcie. Dla każdego numeru komunikatu (lub każdego zakresu numerów) w tablicy *numbersArray* należy podać w tablicy *textsArray* jeden komunikat.

Jako parametr *userStyles* należy podać tablicę nazw styli używanych do formatowania komunikatów. Dla każdego numeru komunikatu (lub każdego zakresu numerów) w tablicy *numbersArray* należy podać jedną nazwę stylu w tablicy *userStyles*. Przy błędzie komunikacyjnym wyświetlany tekst jest przekreślany.

6.5 Obiekt LICZBA

Obiekt LICZBA służy do wyświetlania w postaci liczbowej wartości zmiennej z aplikacji systemu **asix**. Aby pokazać na stronie *aspx/html* wartość zmiennej, należy:

• utworzyć na stronie element DIV zawierający zdefiniowany atrybut id - na przykład:

<DIV id="KW_A084"></DIV>

w skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji div2number powiązać obiekt DIV ze zmienną:

xConnectWS.div2number (window.document.all.KW_A084, "KW_A084");

```
[JScript]
function div2number (element, itemID, styles, values);
```

Funkcja div2number służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt LICZBA.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.KW_A108* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *KW_A108*.

Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być wyświetlana przez element *DIV*. Parametrem *itemID* może być tylko identyfikator oznaczający bieżącą wartość zmiennej.

Parametry *styles* i *values* są parametrami opcjonalnymi i służą do modyfikacji wyglądu i działania obiektu *LICZBA*. Ich opis znajduje się w rozdziale *Modyfikowanie wyglądu obiektów LICZBA i SŁUPEK*.

Szczegóły dotyczące obiektu LICZBA znajdują się w dokumentacji asix, rozdz. OBIEKTY).

6.6 Obiekt SŁUPEK

Obiekt SŁUPEK służy do wyświetlania w postaci słupka wartości zmiennej z aplikacji systemu **asix**. Aby pokazać na stronie *aspx/html* obiekt SŁUPEK, należy:

• utworzyć na stronie element *DIV* zawierający zdefiniowany atrybut *id* na przykład:

<DIV id="KW_A084"></DIV>

• w skrypcie inicjującym *init*, za pomocą funkcji *div2bar* powiązać obiekt *DIV* ze zmienną:

xConnectWS.div2bar (window.document.all.KW_A084, "KW_A084", xConnectWS.BarDirN);

```
[JScript] function div2bar (element, itemID, flags, styles, values);
```

Funkcja div2bar służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt SŁUPEK.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.KW_A108* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *KW_A108*.

Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być wyświetlana przez element *DIV*. Parametrem *itemID* może być tylko identyfikator oznaczający bieżącą wartość zmiennej.

Parametr flags służy do określenia wyglądu słupka i powinien on być sumą logiczną następujących flag:

Nazwa flagi	Opis
BarDirE	
BarDirW	Kierunek wzractu chunka. Odnowiednici E (w prawo), W (w lowo), E (w dół) oraz
BarDirS	N (w górę). Należy użyć jednej z tych flag.
BarDirN	
BarUseBase	Należy użyć tej flagi, jeżeli słupek ma mieć inną bazę niż minimum wartości zmiennej. W bazie zmiennych musi być zdefiniowany atrybut określający wartość bazy słupka.
BarHiLimit	Użycie tej flagi powoduje dodanie do słupka poprzecznej linii określającej wartość górnego limitu ostrzegawczego.
BarLoLimit	Użycie tej flagi powoduje dodanie do słupka poprzecznej linii określającej wartość dolnego limitu ostrzegawczego.
BarHiHiLimit	Użycie tej flagi powoduje dodanie do słupka poprzecznej linii określającej wartość górnego limitu alarmowego.
BarLoLoLimit	Użycie tej flagi powoduje dodanie do słupka poprzecznej linii określającej wartość dolnego limitu alarmowego.
BarAllLimits	Użycie tej flagi powoduje dodanie do słupka poprzecznych linii określających wartość wszystkich limitów.

Tabela: Flagi wykorzystywane do parametryzacji wyglądu słupka.

Parametry styles i values są parametrami opcjonalnymi i służą do modyfikacji wyglądu i działania obiektu. Ich opis znajduje się w rozdziale *Modyfikowanie wyglądu obiektów LICZBA i SŁUPEK*.

Szczegóły dotyczące obiektu SŁUPEK znajdują się w dokumentacji asix, rozdz. SŁUPEK.

6.7 Obiekt PRZYCISK

Obiekt PRZCISK służy do wyświetlania elementu sterującego, umożliwiającego zamykanie i otwieranie masek aplikacji internetowej. Używany jest głównie przez moduł As2WWW przy konwersji masek aplikacji systemu **asix** na aplikację internetową, ale może też być użyty we własnych aplikacjach internetowych.

Aby wyświetlić na stronie *aspx/html* obiekt PRZYCISK, należy:

utworzyć na stronie element DIV zawierający zdefiniowany atrybut id na przykład:

<DIV id=" BUTTON_10"></DIV>

w skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji div2button przekształcić obiekt DIV w przycisk:

function div2button (element, text, images, userFlags, userFunction, userStyles);

Funkcja div2button służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt PRZYCISK.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.BUTTON_10* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *BUTTON_10*.

Jako parametr text należy podać tekst, który ma być wyświetlany na przycisku.

Jako parametr *images* należy podać tablicę nazw plików graficznych, które mają być wyświetlane przez przycisk. Pierwszy plik jest wyświetlany, gdy przycisk jest w pozycji *wyciśnięty*, drugi w pozycji *płaski*, a trzeci w pozycji *wciśnięty*. Drugi i/lub trzeci pik może być pominięty i wtedy wyspecyfikowane pliki zastępują opuszczone.

Parametr flags służy do określenia wyglądu przycisku i powinien on być sumą logiczną następujących flag:

Nazwa flagi	Opis
Button3D	Przycisk wykorzystuje elementy graficzne sprawiające wrażenie obecności trzeciego wymiaru w wyglądzie obiektu.
Button3States	Bez tej flagi przycisk wykorzystuje dwa obrazki wyświetlane w stanie wyciśniętym i wciśniętym. Użycie tej flagi powoduje wykorzystanie trzeciego obrazka wyświetlanego w przypadku, gdy nad przyciskiem nie znajduje się kursor myszy.
ButtonLeftImage	Użycie tej flagi powoduje wyświetlenie obrazka z lewej strony przycisku a tekstu z prawej.
ButtonTransparent	Użycie tej flagi powoduje, że przycisk nie jest widoczny, ale reaguje na naciśnięcia przycisku myszy i wykonuje funkcję użytkownika. Flaga ta jest zwykle wykorzystywana w przycisku nakładanym na obiekt LICZBA i mającym za zadanie wyświetlenie stacyjki.

Tabela: Flagi do określania wyglądu przycisku.

Parametry userFunction służy do przekazania funkcji, która będzie wykonana w reakcji na naciśnięcie przycisku. Jako parametr można przekazać referencję do funkcji globalnej lub wprost funkcję anonimową języka JavaScript, jak w przykładzie powyżej.

W funkcji użytkownika można korzystać z funkcji do zarządzania maskami udostępnianymi przez obiekt xConnectWS.

Nazwa funkcji	Opis
openNewMask	Składnia wywołania funkcji:
	function openNewMask (maskName, x, y, w, h, blokada)
	Parametry funkcji to odpowiednio nazwa otwieranej strony aspx/html, położenie strony i jej rozmiar oraz parametr logiczny określający, czy maska jest zablokowana.
	Otwierana strona jest nakładana na stronę aktualnie załadowaną przy pomocy elementu HTML o nazwie IFRAME.
closeMask	Składnia wywołania funkcji:
	function closeMask (maskNameMask)
	Parametrem jest nazwa strony aspx/html, która ma zostać zamknięta. W nazwie można używać znaków * i ?, aby zamknąć naraz wiele stron.
	Funkcja closeMask zamyka również strony zablokowane.
closeAlINotBlockedMask	Składnia wywołania funkcji:
	function closeAllNotBlockedMask (exceptThisMask)
	Funkcja zamyka wszystkie otwarte strony, które nie są zablokowane. Jako parametr można podać nazwę strony, która ma pozostać otwarta.

Tabela: Funkcje do zarządzania maskami udostępnianymi przez obiekt xConnectWS.

Parametr *userStyles* służy do modyfikowania wyglądu obiektu. Jako jego wartość należy przekazać tablicę sześcioelementową, zawierającą nazwy styli stosowanych do określenia wyglądu przycisku i wyglądu ramki przycisku.

6.8 Obiekt TEKST

Obiekt TEKST służy do wyświetlania wartości atrybutu zmiennej z aplikacji systemu **asix**. Aby pokazać na stronie *aspx/html* wartość atrybutu zmiennej, należy:

utworzyć na stronie element DIV zawierający zdefiniowany atrybut id - na przykład:

<DIV id="KW_A084_Opis"></DIV>

• w skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji div2text powiązać obiekt DIV ze atrybutem zmiennej:

```
xConnectWS.div2text (window.document.all.KW_A084_Opis, "KW_A084", "Opis");
[JScript]
function div2text (element, itemID, attributeName, styles, values)
```

Funkcja div2text służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt TEKST.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.KW_A108_Opis* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *KW_A108_Opis*.

Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być wyświetlana przez element *DIV*. Parametrem *itemID* może być tylko identyfikator oznaczający bieżącą wartość zmiennej.

Jako parametr attributeName należy podać nazwę atrybutu zmiennej procesowej.

Parametry styles i values są parametrami opcjonalnymi i służą do modyfikacji wyglądu i działania obiektu TEKST.

6.9 Obiekt OBRAZKI

Obiekt OBRAZKI umożliwia wyświetlenie jednej z wielu wyspecyfikowanych map bitowych. Wybrany do wyświetlenia obrazek zależy od wartości zmiennej monitorowanej. Aby pokazać na stronie *aspx/html* wartość zmiennej, należy:

• utworzyć na stronie element DIV zawierający zdefiniowany atrybut id - na przykład:

```
<DIV id="PICUTRES_104"></DIV>
```

• w skrypcie inicjującym *init*, za pomocą funkcji *div2number* powiązać obiekt *DIV* ze zmienną:

```
xConnectWS.div2pictures (window.document.all.PICTURES_104, "KW_N11", 'BINARY', 8, 4,
['img/KL_WY.png', 'img/KL_H_Y.png', 'img/KL_Z.png', 'img/KL_A.png']);
```

```
[JScript]
function div2pictures(element, itemID, coding, firstBit, statesCount, pictArray, bitMasks)
```

Funkcja div2pictures służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt OBRAZKI.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all. PICTURES_104* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *PICTURES_104*. Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być użyta przy wyznaczaniu bitmapy do wyświetlenia.

Jako parametr *coding* należy podać tekst określający sposób kodowania. Można użyć jednego z napisów: "BINARY", "NATURAL" lub "UDEFINED";

Jako parametr *firstBit* należy podać numer pierwszego (najmłodszego) bitu danej monitorowanej. Jako parametr *statesCount* należy podać liczbę stanów obiektu.

Jako parametr *pictArray* należy podać tablicę nazw bitmap, które mają być wyświetlane w obiekcie OBRAZKI. Jeżeli liczba bitmap jest równa liczbie stanów obiektu to w przypadku błędów komunikacyjnych na tle obiektu rysowane jest czerwone przekreślenie. Jeżeli liczba bitamp jest o jedne większa od liczby stanów, to w przypadku błędów komunikacyjnych wyświetlana jest ostatnia bitmapa.

Parametr *bitMasks* jest używany tylko przy kodowaniu dowolnym (parametr *coding* równy "UDEFINED"). Jako jego wartość należy podać tablicę tekstów zawierający mapy bitowe poszczególnych stanów. Szczegóły opisane są w dokumentacji systemu **asix** w rozdziale dotyczącym obiektu OBRAZKI.

6.10 Obiekt TEKSTY

Obiekt TEKSTY umożliwia wyświetlenie jednego z wielu wyspecyfikowanych tekstów. Wybrany do wyświetlenia tekst zależy od wartości zmiennej monitorowanej. Aby pokazać na stronie *aspx/html* tekst, należy:

• Utworzyć na stronie element *DIV* zawierający zdefiniowany atrybut *id* - na przykład:

<DIV id="TEXTS_11"></DIV>

• W skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji div2texts powiązać obiekt DIV ze zmienną:

Funkcja div2texts służy do przekształcenia obiektu DIV w obiekt TEKSTY.

Jako parametr *element* należy przesłać referencję obiektu *DIV*, który ma pokazywać wartość zmiennej. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all. TEXTS_11* zwraca referencje do obiektu o identyfikatorze *TEXTS_11*.

Jako parametr *itemID* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma być użyta przy wyznaczaniu tekstu do wyświetlenia.

Jako parametr *coding* należy podać tekst określający sposób kodowania. Można użyć jednego z napisów: "BINARY", "NATURAL" lub "UDEFINED";

Jako parametr firstBit należy podać numer pierwszego (najmłodszego) bitu danej monitorowanej.

Jako parametr statesCount należy podać liczbę stanów obiektu.

Jako parametr textsArray należy podać tablicę tekstów, które mają być wyświetlane w obiekcie TEKSTY.

Jako parametr *userStyles* należy podać tablicę nazw styli używaną do formatowania obiektu, gdy wartość zmiennej jest dostępna i gdy występuje błąd komunikacyjny. Przy błędzie komunikacyjnym dodatkowo wyświetlany tekst jest zawsze przekreślany.

Parametr *bitMasks* jest używany tylko przy kodowaniu dowolnym (parametr *coding* równy "UDEFINED"). Jako jego wartość należy podać tablicę tekstów zawierających mapy bitowe poszczególnych stanów. Szczegóły opisane są w dokumentacji systemu **asix** w rozdziale dotyczącym obiektu TEKSTY.

6.11 Obiekt ALARM

Aby pokazać na stronie html lub aspx wartość ostatniego aktywnego alarmu aplikacji systemu asix, należy:

utworzyć na stronie HTML dwa elementy DIV zawierające zdefiniowany atrybut id:

<DIV id="LastAlarm"></DIV> <DIV id="LastAlarmDateTime"></DIV>

 w skrypcie inicjującym init, za pomocą funkcji divs2alarms powiązać obiekty DIV z systemem alarmów:

Funkcja *divs2alarms* umożliwia wyświetlanie informacji o ostatnim, niepotwierdzonym alarmie aktywny w dwu obiektach *DIV* na stronie HTML. Pierwszy element *DIV* służy do wyświetlania tekstu alarmu, a drugi do wyświetlania stempla czasu alarmu. Pozostałe parametry funkcji *div2alarms* służą do określenia sposobu wyświetlania stempla czasu alarmu.

Do formatowania wyglądu obiektów *DIV* używane są style zdefiniowane w pliku *Alarm.css.* Styl *Alarm_QualityGood* używany jest, gdy działa komunikacja z serwerem alarmów, a *Alarm_QualityBad*, gdy wystąpił błąd komunikacji.

Aby zmienić wygląd obiektu ALARM należy utworzyć dwa własne style o nazwach *Alarm_QualityGood* i *Alarm_QualityBad* w nowym pliku CSS i włączyć ten plik do strony *aspx/html.*

<LINK href="MyStyles.css" type="text/css" rel="stylesheet">

6.12 Obiekt ZEGAR

Obiekt ZEGAR służy do wyświetla na stronie *html/aspx* daty i/lub czasu lokalnego. Aby umieścić na stronie obiekt ZEGAR należy wstawić na stronę element *DIV*, w którym zostanie umieszczony zegar. Element *DIV* nie może zawierać żadnych elementów wewnętrznych. Do wstawienia elementu *DIV* można użyć komponentu *FlowLayoutPanel* z palety HTML; komponent ten jest renderowany na stronie jako element *DIV*. Element musi mieć zdefiniowany atrybut *class*:

class=" XConnectWatch"

PRZYKŁAD

<DIV class="XConnectWatch"></DIV>

6.13 Obiekt WYKRES

6.13.1 Deklaracja wykresu

Obiekt WYKRES służy do wyświetlenia w postaci wykresu wartości archiwalnych zmiennych procesowych z aplikacji systemu **asix**. Obsługiwany są tylko strony *aspx*, ponieważ część tworzenia wykresu związana z włączeniem projektu wykresu do strony internetowej może odbywać się tylko na serwerze.

Obiekt WYKRES może pracować w dwóch wariantach:

- 1. Wykres statyczny generowany po stronie serwera.
- 2. Wykres generowany po stronie klienta.

Wykres statyczny generowany po stronie serwera służy do wyświetlenia wykresu z dowolnego okresu czasu. Dane historyczne są czytane z wybranego okresu czasu i wstawiane na stronę internetową w postaci wyspy danych XML (ang. XML Data Island). Dane te są później używane przez skrypt po stronie klienta do stworzenia wykresu. Po wyświetleniu wykresu nie jest on już automatycznie modyfikowany. W większości przypadków ten rodzaj wykresu jest generowany najszybciej. W celu przesuwanie okresu wykresu można utworzyć na stronie przyciski, powiązać je procedurami obsługi po stronie serwera i w procedurach tych oprogramować pobieranie nowych danych historycznych.

Wykres generowany po stronie klienta służy do wyświetlenia wykresu danych historycznych z okresu obejmującego chwilę bieżącą i pewien odcinek czasu wstecz. Automatycznie na końcu wykresu dodawane są nowe dane, które pojawiają się w archiwum aplikacji systemu **asix**. Zastępowane przez nie dane z początku wykresu są usuwane. Strona pobierana jest z serwera raz, a odświeżaniem danych zajmuje się skrypt pracujący po stronie klienta.

Wykres generowany po stronie klienta służy również do wyświetlenia wykresu z dowolnego okresu czasu. Dane historyczne wyspecyfikowanych zmiennych są czytane po stronie klient już po załadowaniu strony. Po wyświetleniu wykresu nie jest on już automatycznie modyfikowany. W celu przesuwanie okresu wykresu można utworzyć na stronie przyciski, powiązać je procedurami obsługi po stronie klienta i w procedurach tych oprogramować przesuwanie okresu wykresu.

Niezależnie od rodzaju wykresu zawsze należy wykonać następujące kroki:

- Przygotować projekt wykresu i zapisać go w pliku; plik umieścić w katalogu aplikacji.
- 2. Wstawić na stronę *aspx* element *DIV*, w którym zostanie umieszczony wykres.

Element *DIV* nie może zawierać żadnych elementów wewnętrznych. Element musi mieć zdefiniowane następujące atrybuty:

- runat="server"
- class="XConnectChart"
- id=<identyfikator>

PRZYKŁAD

<DIV runat="server" id="Chart1" class="XConnectChart" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 16px; WIDTH: 768px; POSITION: absolute; TOP: 16px; HEIGHT:192px" ms_positioning="FlowLayout"></DIV>

3. W pliku kodu należy dodać deklarację pola klasy:

protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl Chart1;

4. W pliku kodu, w funkcji Page_Load, należy dodać linię

ChartXMLData.InsertChartHTML ("chart.tee", Chart1);

Zamiast nazwy pliku projektu wykresu *chart.tee* należy użyć nazwę pliku utworzonego w punkcie 1.

Dalsze kroki zostały opisane przy poszczególnych rodzajach wykresów.

6.13.2 Projekt wykresu

Do projektowania wykresów służy aplikacja *ChartDesigner.hta.* Podstawowym elementem projektu wykresu są serie. Do projektu wykresu należy dodać jedną serię dla każdej zmiennej z aplikacji systemu **asix**, której wykres chcemy wyświetlić. Jako typ serii należy użyć *Liniowy*, *Słupkowy* lub *Powierzchniowy*. Pozostałe wykresy XY mogą działać, ale nie były testowane. Nie można używać wykresów XYZ. Oprócz serii zaleca się sparametryzowanie osi wykresu i legendy.

Po uruchomieniu aplikacji ChartDesigner.hta pojawia się okno główne:

Edytor szablonów wykresów		
Plik szblonu wykresu (*.tee)		
	Przeglądaj	Pokaż
Nowy Edytuj Zapisz		
		1
TeeChart		

Rysunek: Edytor szablonów wykresów - okno główne.

Opis elementów w oknie:

Plik szablonu wykresu	 - w polu tym należy podać nazwę pliku projektu wykresu. Nazwę można wpisać lub wybrać naciskając przycisk Przeglądaj.
Przeglądaj	 wyświetlenie okna pozwalającego wybrać nazwę pliku projektu wykresu.
Pokaż	 - załadownie pliku projektu wykresu o nazwie znajdującej się w polu Plik szablonu wykresu.
Nowy	- <i>u</i> tworzenie nowego projektu wykresu.
Edytuj	 - edycja aktualnego projektu wykresu – uruchamiany jest edytor projektu. Po zakończeniu edycji wykres należy zapisać w pliku – plik ten będzie używany razem ze stronami aspx do wyświetlenia wykresu.
Zapis	- zapisanie stworzonego projektu w pliku.

Po naciśnięciu przycisku Edytuj uruchamiany jest edytor projektu.

Redagowanie	? 🛛
Wykres Serie Dane Narzędzia Eksport Drukowanie	
Serie Ogólne Oś Tytuł Legenda Panel Strona	Ściana 🔸
	4 Q
	<u>D</u> odaj
	<u>U</u> suń
	Nazwa
	Powiel
	Zmień
P <u>o</u> moc	Zamknij

Rysunek: Edytor szablonów wykresów - okno edycyjne.

Aby dodać serię do wykresu należy nacisnąć przycisk *Dodaj* i wybrać wykres *Liniowy*, *Słupkowy* lub *Powierzchniowy*.

Po utworzeniu każdej serii należy wybrać zakładkę *Serie*, wybrać utworzoną serię, wybrać zakładkę *Ogólne* i w grupie *Oś pozioma* zaznaczyć pole wyboru *Data/Czas*.

🔜 Redagowanie	? 🛛
Wykres Serie Dane Narzędzia Ekspo	ort Drukowanie
Series0	🐼 Liniowy: Series0
Format Punktowy <mark>Ogólne</mark> Znaczniki Ź	ródło danych
Ogólne:	Oś pozioma:
✓ Pokaż w legendzie	Dół 💌
Kursor: Default 💌	☑ Data/Czas
<u>G</u> łębok.: 0 🕂 🔽 Auto	Oś pionowa:
	Lewo
Formary: Wartości: ▼	Data/Czas
Procenty: ##0,## %	<u>S</u> ortuj: Brak ▼
P <u>o</u> moc	Zamknij

Rysunek: Edytor szablonów wykresów - okno edycyjne serii.

Pozostałe opcje serii umożliwiają dopasowanie wyglądu wykresu do potrzeb projektanta.

6.13.3 Wykres statyczny generowany po stronie serwera

Wykres statyczny generowany po stronie serwera

Procedura umieszczania wykresu na stronie aspx:

- 1. Przygotować stronę patrz: <u>6.12.1</u> Deklaracja wykresu.
- 2. Do strony *aspx* dodać komponent typu *WebControl* o nazwie *Literal* i nadać mu identyfikator. W przykładzie będzie używany identyfikator *XMLIsland1*.
- 3. W pliku kodu, w funkcji *Page_Load*, dodać linie:

4. Na stronie *aspx*, w funkcji *init*, w miejscu oznaczonym *Region2* wstawić linię:

window.document.all.Chart1.div2chartXML (null, "XMLIsland1");

Fragment programu w języku C# zamieszczony w punkcie 5 wykonuje następujące operacje:

- Tworzy obiekt klasy *ChartXMLData*, którego zadaniem jest pobranie danych archiwalnych i umieszczenie ich na stronie.
- Za pomocą funkcji Add dodaje do obiektu jedną zmienną K11_Para. Pozostałe parametry określają identyfikator agregatu, nazwę zmiennej w legendzie, flagi odczytu oraz okres próbkowania.
- Za pomocą funkcji *SetChartPeriod* ustawia początek okresu, z którego mają być pobrane dane oraz długość tego okresu.
- Za pomocą funkcji ReadData czyta dane archiwalne i umieszcza jest w obiekcie XMLIsland1.
- Za pomocą funkcji InsertChartHTML wstawia definicję wykresu do wnętrza obiektu Chart1. W linii tej zamiast nazw pliku projektu wykresu chart.tee należy użyć nazwy pliku utworzonego w punkcie 1.
- Wstawia obiekt *chartXMLData* do pamięci podręcznej Session aplikacji ASP.NET, aby móc wykorzystać go przy kolejnych wywołaniach ze strony użytkownika przy obsłudze wywołań *postback*. Na przykład, można umieścić na stronie przycisk, którego zadaniem będzie przesunięcie okresu wykresu do przodu o godzinę. Kod wykonujący taką operację jest następujący:

```
ChartXMLData chartXMLData =
 (ChartXMLData)Session["chartXMLData"];
 chartXMLData.MoveChartPeriod ("1H");
 chartXMLData.ReadData (XMLIslandl);
```

Funkcja div2chartXML

[JScript]

function div2chartXML (teeFile, xmlDataIslandName)

Funkcja *div2chartXML* jest używana do utworzenia w elemencie *DIV* obiektu WYKRES, dla którego dane zostały przygotowane po stronie serwera i przekazane jako część strony *aspx*.

Jako parametr *teeFile* należy przekazać wartość *undefined*, a jako parametr *xmlDataIslandName* identyfikator obiektu typu *LiteraI*, do którego wstawiono dane po stronie serwera.

6.13.4 Wykres generowany po stronie klienta

Wykres generowany po stronie klienta

Procedura umieszczania wykresu na stronie aspx:

- 1. Przygotować stronę patrz: <u>6.12.1</u> Deklaracja wykresu.
- 2. Na stronie aspx, w funkcji init, poniżej miejsca oznaczonego Region2 wstawić linię:

window.document.all.Chart1.div2chart(undefined, ["KW_A000"], ["Start"], ["KW_A000"], 3600, 60);

Zamiast nazwy zmiennej *KW_A000* należy podać właściwą nazwę zmiennej. Zamiast nazwy atrybutu *Start* można użyć nazwy innego atrybutu.

3. Jeżeli na stronie ma się pojawić wykres żywy, to następnie należy wstawić linię zawierającą wywołanie funkcji *goLive*:

window.document.all.Chart1.goLive (5);

W przeciwnym wypadku, gdy na stronie ma się pojawić wykres z danymi z przeszłości, to należy wstawić linię zawierającą wywołanie funkcji *moveChartPeriodTo*:

window.document.all.Chart1.moveChartPeriodTo("DAY");

Funkcja div2chart

```
[JScript]
function div2chart (
    teeFile,
    itemNames,
    aggregateNames,
    itemLegends,
    periodLen,
    resampleInterval,
    readFlags)
```

Funkcja div2chart jest używana do utworzenia w elemencie DIV obiektu WYKRES.

Parametr *teeFile* w wersji finalnej aplikacji musi mieć wartość *undefined* i wykres musi być ładowany, zgodnie z opisem, w funkcji *Page_Load*. Podczas testów aplikacji jako wartość parametru *teeFile* można podać nazwę pliku projektu wykresu i odłożyć modyfikowanie funkcji *Page_Load*.

Jako parametr *itemNames* należy podać tablicę tekstów nazw zmiennych. Można użyć skróconego zapisu do tworzenia tablic języka *JScript*:

["Nazwa1", "Nazwa2", "Nazwa2"]

Jako parametr aggregateNames należy podać tablicę nazw agregatów zmiennych.

Jako parametr *itemLegends* należy podać tablicę tekstów, które mają się pojawić w legendzie wykresu i reprezentować poszczególne zmienne.

Jako parametr *periodLen* należy podać długość okresu wykresu. Długość można wyrazić w sekundach lub używając czasu względnego.

Jako parametr *resampleInterval* należy podać długość interwału agregatu. Długość można wyrazić w sekundach lub używając czasu względnego.

Parametr *readFlags* jest opcjonalny i został opisany w rozdziale <u>6.12.6</u> *Flagi ReadFlags* oraz w dokumentacji *AsixConnect4*, rozdz. *Flagi ReadFlags*. W skrypcie init dostępne są dwie stałe, które można użyć jako wartość tego parametru: ReadFlags_AddPointAtStartOfBadQualities ReadFlags_AddPointAtEndOfBadQualities

Pierwszej stałej należy używać w systemach operujących na danych chwilowych. Drugiej można używać w systemach operujących na średnich (czyli na przykład w systemach kontroli emisji spalin).

Funkcja addSeries

[JScript] function addLiveSeries(seriesSerialNumbers, itemNames, aggregateNames, itemLegends, periodLen, resampleInterval, readFlags)

Funkcja *adderies* umożliwia umieszczenie na jednym wykresie serii różniących się okresem wyświetlania lub długością interwału agregatu. Chcąc skorzystać z tej możliwości należy najpierw wywołać funkcję *div2chart* bez żadnych parametrów lub przekazując w parametrze *itemNames* nazwy mniejszej liczby zmiennych niż liczba serii zdefiniowanych w pliku projektu wykresu. Następnie wywołując funkcję *addSeries* należy dodać pozostałe zmienne do wykresu.

Jako parametr *seriesSerialNumber* należ podać tablicę liczb oznaczających numery serii w pliku projektu serii, do których mają być przypisane zmienne z drugiego parametru funkcji *itemNames*.

Pozostałe parametry mają takie same znaczenie jak parametry funkcji div2chart.

Funkcja goLive

```
[JScript]
function goLive (
refreshIntervalS)
```

Funkcja *goLive* służy do przełączenia wykresu w tryb żywy, czyli wyświetlania ostatnio zarejestrowanych danych i periodycznego odświeżania tych danych.

Jako refreshIntervalS należy podać okres odświeżania wykresu w sekundach.

Funkcja moveChartPeriodTo

```
function moveChartPeriodTo (
    periodStart)
```

Funkcja *moveChartPeriodTo* służy do ustalenia nowego początku danych na wykresie. Jeżeli wykres znajduje się w trybie "żywym" to tryb ten wyłączany i wyświetlane są dane historczyne

Jako parametr *periodStart* należy podać początek okresu czasu, z którego mają być pobrane dane. Datę można podać jako datę względną w postaci tekstu w formacie OPC, jako datę bezwzględna w postaci obiektu *Date*, lub jako datę bezwzględna w postaci tekstowej.

Funkcja moveChartPeriodBy

```
function moveChartPeriodBy (
    seconds)
```

Funkcja *moveChartPeriodBy* służy do przesunięcia początku okresu wykresu. Parametr *seconds* określa o ile sekund ma się przesunąć początek wykresu. Wartość dodatnie oznaczają przesunięcie w przód a wartości ujemne w tył.

6.13.5 Klasa ChartXMLData

Klasa ChartXMLData ułatwia tworzenie stron internetowych zawierających wykresy.

Funkcja InsertChartHTML

[C#]

```
static public void InsertChartHTML(
    String fileName,
    HtmlGenericControl div);
```

Funkcja statyczna używana we wszystkich rodzajach wykresów. Służy do wstawienia do wnętrza elementu *DIV* kodu HTML, który zawiera:

- Definicję obiektu HTML wyświetlającego wykres.
- Opis wykresu przeczytany z pliku projektu wykresu.

Jako parametr *fileName* należ podać nazwę pliku zawierającą definicję wykresu; w nazwie pliku można użyć ścieżki względnej. Jako parametr *div* należy podać obiekt reprezentujący obiekt *DIV* znajdujący się na stronie.

Funkcja Add

```
[C#]
public void Add(
    String itemID, Aggregate aggregate, String itemLegend, ReadFlags readFlags)
public void Add(
    String itemID, Aggregate aggregate, String itemLegend, ReadFlags readFlags,
    TimeSpan resampleInterval)
public void Add(
    String itemID, Aggregate aggregate, String itemLegend, ReadFlags readFlags,
    String resampleInterval)
```

Funkcja *Add* służy do dodania do tworzonego wykresu kolejnych zmiennych. Funkcję *Add* należy wywołać tyle razy, ile serii utworzono w pliku projektu wykresu.

Parametr *itemID* określa nazwę zmiennej, której próbki mają znaleźć się na wykresie. Parametr *aggregate* określa agregat, który ma być wyliczony z danych archiwalnych. Najczęściej używany jest agregat *Aggregate.Start* umożliwiający równomierne rozmieszczenie punktów na wykresie.

Jako parametr *itemLegend* należy podać tekst, który w legendzie wykresu będzie określał zmienną. Często parametr ten jest taki sam jak *itemID*.

Parametr readFlags został opisany w 6.12.6 Flagi ReadFlags.

Przy obliczaniu agregatu okres czasu dzielony jest na interwały o długości podawanej w parametrze *resampleInterval.* Agregat o identyfikatorze podanym w parametrze *aggregate* jest obliczany dla każdego interwału przy wykorzystaniu danych zarchiwowanych w czasie trwania tego interwału. Przyjmuje się, że każdy interwał jest przedziałem zamkniętym lewostronnie i otwartym prawostronnie. Wartość parametru *resampleInterval* może być podana jako obiekt typu *TimeSpan*

lub jak tekst zawierający długość interwału w formacie OPC. Jeżeli parametr *resampleInterval* jest opuszczony to wtedy przyjmuje się, że jest on równy okresowi archiwizacji zmiennej.

Funkcja SetChartPeriod

```
[C#]
public void SetChartPeriod(
    DateTime periodStart, TimeSpan periodLen, TimeSpan resampleInterval)
public void SetChartPeriod(
    DateTime periodStart, TimeSpan periodLen)
public void SetChartPeriod(
    DateTime periodStart)
public void SetChartPeriod(
    String periodStart, String periodLen, String resampleInterval)
public void SetChartPeriod(
    String periodStart, String periodLen)
```

Funkcja SetChartPeriod określa okres, z którego mają być przeczytane dane archiwalne.

Parametr *periodStart* jest obowiązkowy i określa początek okresu. Może być podany w postaci obiektu klasy *DateTime* (wartość bezwzględna czasu) lub w postaci tekstu zawierającego datę względną w formacie OPC.

Parametr *periodLen* określa długość okresu. Również może być podany jako wartość bezwzględna lub względna.

Parametr *resampleInterval* określa długość interwału agregacji. Jeżeli zostanie użyty to modyfikowany jest interwał wszystkich zmiennych wyświetlanych na wykresie.

Przy pierwszym wywołaniu funkcji *SetChartPeriod* parametry *dateTimeFrom* i *periodLen* są obowiązkowe. Przy następnych można podać tylko parametr *dateTimeFrom*, dzięki czemu uzyskujemy efekt zmiany początku wykresu bez modyfikacji pozostałych parametrów.

Funkcja MoveChartPeriod

[C#]

public void MoveChartPeriod (int period)
public void MoveChartPeriod (TimeSpan period)
public void MoveChartPeriod (String period)

Funkcja *MoveChartPeriod* pozwala na przesunięcie początku wykres w przód (parametr *period* większy od zera) lub w tył (parametr *period* mniejszy od zera). Jako wartość parametru *period* można podać liczbę sekund, obiekt typu *TimeSpan* lub tekst zawierający długość okresu czasu w formacie OPC.

Funkcja ReadData

[C#]
public void ReadData (System.Web.UI.WebControls.Literal XMLIsland)

Funkcja *ReadData* czyta dane historyczne wyspecyfikowanych zmiennych z wybranego okresu czasu i wstawia te dane na stronę HTML w postaci wyspy danych XML (ang. XML Data Island). Dane te są później używane przez skrypt po stronie klienta do utworzenia wykresu.

6.13.6 Flagi ReadFlags

Przeczytane próbki mogą być dodatkowo przetworzone dla ułatwienia tworzenia z nich wykresów. Do określenia sposobu przetwarzania służy parametr typu ReadFlags. Parametr ten powinien być sumą logiczną stałych opisanych poniżej. Jeżeli nie jest potrzebne żadne specjalne przetwarzania danych to należy użyć flagi ReadFlags.Default.

Aproksymacja wartości danych o jakości złej

Przy braku aproksymacji punkt o jakości złej ma pole value wypełnione wartością zero. Jeżeli użyta zostanie flaga ReadFlags.LinearAproximationOfValueOfBadQuality to takiemu punktowi nadana zostanie wartości najbliższego wcześniejszego punktu o jakości dobrej (jakość dalej pozostaje zła!). Jeżeli nie ma punktu wcześniejszego o dobrej jakości to użyta zostanie wartość jakiegokolwiek punktu o jakości dobrej z bieżącego okresu lub napotkanego podczas poprzednich odczytów tej samej zmiennej.

Dodanie punktu na granicy obszaru próbek o jakości złej

Możliwe jest dodawanie próbki na początku obszaru próbek o jakości złej lub na końcu. Można użyć jednej z flag ReadFlags.AddPointAtStartOfBadQualities lub ReadFlags.AddPointAtEndOfBadQualities lub też żadnej z nich.

Dodanie jednej próbki na pr**awej krawędzi obszaru**

Dodanie jednej próbki na prawej krawędzi czytanego obszaru danych archiwalnych pozwala wypełnić wykresem cały wyspecyfikowany okres. W tym celu należy użyć flagi ReadFlags.AddPointAtRightBound.

Przykładowo, jeżeli czytamy dane godzinowe za jeden dzień, to otrzymamy 25 próbek poczynając od północy dnia bieżącego do północy dnia następnego.

Użycie flag w skryptach JScript

Aby umożliwić użycie stałych ReadFlags w języku JScript zdefiniowano w pliku XConnect.js stałe odpowiadające stałym ReadFlags języka C#.

Tabela: Stałe ReadFlags w języku JScript odpowiadające stałym ReadFlags języka C#.

Nazwa flagi w języku C#	Nazwa flagi w języku JScript
ReadFlags.Default	ReadFlags_Default
ReadFlags.AddPointAtStartOfBadQualities	ReadFlags_AddPointAtStartOfBadQualities
ReadFlags.AddPointAtEndOfBadQualities	ReadFlags_AddPointAtEndOfBadQualities
ReadFlags.AddPointAtRightBound	ReadFlags_AddPointAtRightBound

6.14 Modyfikowanie obiektów LICZBA i SŁUPEK

6.14.1 Stany zmiennej

Do celów modyfikacji obiektów rozróżnia się dziewięć stanów obiektów. Stany opisane są w tabeli poniżej. Stan obiektu określa się na podstawie jakości powiązanej z nim zmiennej.

Tabela: Dziewięć stanów obiektów LICZBA i SŁUPEK określanych na podstawie jakości powiązanej z nim zmiennej.

Nazwa stanu obiektu	Opis stanu obiektu
QualityGood	Jakość zmiennej jest dobra.
QualityGood_HiHi	Jakość zmiennej jest dobra, przekroczono limit górny alarmowy.
QualityGood_Hi	Jakość zmiennej jest dobra, przekroczono limit górny ostrzegawczy.
QualityGood_Lo	Jakość zmiennej jest dobra, przekroczono limit dolny

	ostrzegawczy.
QualityGood_LoLo	Jakość zmiennej jest dobra, przekroczono limit dolny alarmowy.
QualityUncertain	Jakość zmiennej jest niepewna.
QualityBad	Jakość zmiennej jest zła. Stan obejmuje wszystkie przypadki jakości złej z wyjątkiem <i>Last Known</i> i <i>Sensor Failure</i> .
QualityBad_LastKnown	Jakość zmiennej jest zła, wystąpił błąd komunikacji, dostępna jest ostatnia znana wartość zmiennej.
QualityBad_SensorFailure	Jakość zmiennej jest zła z powodu uszkodzenia czujnika. Stan sygnalizowany przez zmienną kontrolną lub przez drajwer urządzenia.

Podczas modyfikacji obiektu często wygląd czy zachowanie obiektu jest takie samo przy różnych stanach obiektów. W takim przypadku można pominąć definicje niektórych stanów i wtedy zamiast stanu pominiętego zostanie użyty inny stan zgodnie z tabelą poniżej. Definicje stanów QualityGood i QualityBad są zawsze wymagane.

Tabela: Zestawienie: nazwa stanu pominiętego - nazwa stanu zastępującego dla obiektów LICZBA i SŁUPEK.

Nazwa stanu pominiętego	Nazwa stanu zastępującego
QualityGood_HiHi	QualityGood_Hi
QualityGood_Hi	QualityGood
QualityGood	-
QualityGood_Lo	QualityGood
QualityGood_LoLo	QualityGood_Lo
QualityUncertain	QualityBad_LastKnown
QualityBad	-
QualityBad_LastKnown	QualityBad
QualityBad_SensorFailure	QualityBad

6.14.2 Modyfikowanie wyglądu obiektów LICZBA i SŁUPEK

Dla każdego stanu obiektu zdefiniowany jest styl CSS określający wygląd obiektu *DIV*. Style te są zdefiniowane w plikach *Number.css* i *Bar.css*.

Nazwa stanu obiektu	Nazwa domyślnego stylu obiektu LICZBA	Nazwa domyślnego stylu obiektu SŁUPEK
QualityGood	Number_QualityGood	Bar_QualityGood
QualityGood_HiHi	Number_QualityGood_HiHi	Bar_QualityGood_HiHi
QualityGood_Hi	Number_QualityGood_Hi	Bar_QualityGood_Hi
QualityGood_Lo	Number_QualityGood_Lo	Bar_QualityGood_Lo
QualityGood_LoLo	Number_QualityGood_LoLo	Bar_QualityGood_LoLo
QualityUncertain	Number_QualityUncertain	Bar_QualityUncertain

Tabela: Style CSS obiektu LICZBA i SŁUPEK.

QualityBad	Number_QualityBad	Bar_QualityBad
QualityBad_LastKnown	Number_QualityBad_LastKnown	Bar_QualityBad_LastKnown
QualityBad_SensorFailure	Number_QualityBad_ SensorFailure	Bar_QualityBad_ SensorFailure

Wygląd obiektów można zmodyfikować tworząc własny zestaw styli w nowym pliku CSS i włączając go do strony *aspx/html* po plikach *css* pakietu AsixConnect lub zamiast nich.

<LINK href="/WebService/Visualization/XConnect.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<LINK href="/WebService/Visualization/Number.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<LINK href="/WebService/Visualization/Bar.css" type="text/css" rel="stylesheet">

- <LINK href="/WebService/Visualization/Alarm.css" type="text/css" rel="stylesheet">
- <LINK href="MyStyles.css" type="text/css" rel="stylesheet">

Nazwy styli w nowym pliku CSS mogą być:

- Niezmienione należy wtedy zastąpić deklaracje użycia plików css pakietu AsixConnect deklaracjami użycia własnych plików css; zmiany wyglądu obejmą wszystkie obiekty na stronie,
- Nowe należy wtedy dodać deklaracje użycia własnych plików css po deklaracjach użycia plików css pakietu AsixConnect. Zmiany wyglądu obejmą wtedy tylko te obiekty, którym w fazie inicjalizacji przekazano nazwy nowych styli. Nowe style mogą bazować na stylach zdefiniowanych w plikach css pakietu AsixConnect i modyfikować tylko niektóre atrybuty i/lub dodawać nowe.

Aby przekazać nazwy nowych styli do obiektu LICZBA lub SŁUPEK należy w skrypcie *init* utworzyć obiekt zawierający nazwy nowych styli umieszczone w odpowiednich własnościach i przekazać ten obiekt jako parametr *styles* funkcji *div2number* lub *div2bar*. Nazwy własności odpowiadające poszczególnym stanom są takie same jak nazwy stanów.

PRZYKŁAD

Przykład przekazania nowego zestawu styli do obiektu LICZBA: var engineNumberStyle = new Object; engineNumberStyle.QualityGood = "Engine_QualityGood"; engineNumberStyle.QualityGood_HiHi = "Engine_QualityGood_HiHi"; engineNumberStyle.QualityGood_Lo = "Engine_QualityGood_Lo"; engineNumberStyle.QualityGood_LoLo = "Engine_QualityGood_LoLo"; engineNumberStyle.QualityUncertain = "Engine_QualityUncertain"; engineNumberStyle.QualityBad = "Engine_QualityBad"; engineNumberStyle.QualityBad_LastKnown = "Engine_QualityBad_LastKnown"; engineNumberStyle.QualityBad_SensorFailure = "Engine_QualityBad_SensorFailure"; xConnectWS.div2number (window.document.all.KW_A084, "KW_A084", engineNumberStyle);

Do formatowania wyglądu obiektów SŁUPEK używane są dwa dodatkowe style zdefiniowane w pliku Bar.css.

Nazwa stylu	Opis stosowania stylu	Nazwa własności obiektu przy przekazywaniu styli
Bar_Background	Styl służy do formatowania tła obiektu.	Background
Bar_Marker	Styl służyło formatowania poprzecznych linii pokazujących wartości limitów ostrzegawczych i alarmowych.	Marker

Tabela: Dodatkowe style obiektu SŁUPEK.

6.14.3 Modyfikowanie działania obiektu LICZBA

Dla każdego stanu obiektu LICZBA zdefiniowana jest funkcja, która na podstawie informacji o stanie zmiennej zwraca wartość i wartość ta jest wyświetlana w obiekcie *DIV*. Jeżeli dla jednego ze stanów funkcja zwracałyby zawsze tę samą wartość to zamiast funkcji można bezpośrednio użyć tą wartość.

Moduł XConnect.htc po pobraniu z aplikacji systemu **asix** nowej wartości zmiennej określa stan zmiennej. Jeżeli dla tego stanu jest zdefiniowana stała wartość to jest ona wpisywana do obiektu DIV. Jeżeli dla stanu jest zdefiniowana funkcja, to funkcja ta jest wywoływana i jej wynik jest wpisywany do obiektu DIV. Jako parametr funkcji przesyłany jest obiekt zawierający stan zmiennej.

Obiekt ten posiada następujące pola:

Nazwa własności	Opis
succeeded	Pole zawiera wartość true, gdy udało się odczytać stan zmiennej i ustawione są pola timeStamp, quality i dataValues. Pole zawiera wartość false w przeciwnym wypadku.
errorString	Jeżeli pole succeeded zawiera wartość false to pole errorString zawiera tekstowy opis błędu.
timeStamp	Stempel czasu wartości zmiennej.
quality	Jakość zmiennej.
dataValues	Wartość zmiennej w postaci tablicy. Gdy zmienna jest zmienną skalarną to tablica jest jednoelementowa.

Tabela: Zestawienie pól obiektu będącego parametrem funkcji określającej stan obiektu LICZBA.

Domyślne wartości funkcji lub stałych dla poszczególnych stanów zmiennej dla obiektu LICZBA są następujące:

Tabela: Domyślne wartości funkcji lub stałych dla poszczególnych stanów zmiennej dla obiektu LICZBA.

Nazwa stanu	Kod domyślnej funkcji lub stałej
QualityGood	function (itemState) { return itemState.dataValues[0]; }
QualityBad	"?"
QualityBad_LastKnown	function (itemState) { return itemState.dataValues[0] + "?"; }
QualityBad_SensorFailure	"??"

Dla pozostałych stanów przyjmowane są wartości zgodnie z algorytmem opisanym w rozdziale *Stany zmiennej*.

Aby zmodyfikować działanie obiektu LICZBA należy w skrypcie *init* utworzyć obiekt zawierający stałe lub funkcje dla stanów zmiennej i przekazać ten obiekt jako czwarty parametr funkcji *div2number*. Jako trzeci parametr funkcji *div2number* należy przekazać obiekt z nazwami styli lub stałą *undefined*. Nazwy własności odpowiadające poszczególnym stanom są takie same jak nazwy stanów.

PRZYKŁAD

Przykład modyfikacji działania obiektu LICZBA:

```
var engineNumberText = new Object;
engineNumberText.QualityBad_LastKnown =
   function (itemState) { return "?" + itemState.dataValues[0] + "?"; };
engineNumberText OuplituGeed = function (itemState) { return itemState dataValues
```

```
engineNumberText.QualityGood = function (itemState) { return itemState.dataValues[0];
};
```

```
engineNumberText.QualityBad = "?";
engineNumberText.QualityBad_SensorFailure = "???";
xConnectWS.div2number (
   window.document.all.KW_A084, "KW_A084", undefined, engineNumberText);
```

6.15 Wiązanie obiektu DHTML z wartością bieżącą zmiennej

Aby związać własność obiektu DHTML z wartością bieżącą zmiennej należy użyć funkcji bindProperty:

```
[JScript]
function bindProperty (
element,
propertyName,
itemName,
values)
```

Jako parametr *element* należy przekazać referencję do obiektu DHTML, którego własność ma być modyfikowana. Przykładowo, wyrażenie *window.document.all.KW_A108* zwraca referencję do obiektu o identyfikatorze *KW_A108*, a wyrażenie *window.document.all.KW_A108.style* zwraca referencję do obiektu zawierającego style obiektu o identyfikatorze *KW_A108*.

Jako parametr *propertyName* należy podać nazwę własności obiektu DHTML, która ma być modyfikowana. Własność ta będzie nazywana dalej własnością aktywną.

Jako parametr *itemName* należy podać nazwę zmiennej procesowej, której wartość ma wpływać na własność aktywną.

Jeżeli wartość zmiennej procesowej ma być bezpośrednio i zawsze przypisana własności aktywnej to jako parametr values należy przekazać wartość null.

Przetwarzanie wartości zmiennej procesowej przed przypisaniem jej do własności obiektu DHTML

W operacji wiązania dowolnej własności obiektu DHTML z wartością zmiennej procesowej wyróżnia się dziewięć stanów obiektu opisanych w rozdziale *Stany zmiennej*. Dla każdego stanu obiektu należy zdefiniować funkcję, która na podstawie informacji o stanie zmiennej zwraca wartość i wartość ta jest wpisywana do własności obiektu DHTML. Jeżeli dla jednego ze stanów funkcja zwracałyby zawsze tę samą wartość to zamiast funkcji można bezpośrednio użyć tą wartość.

Moduł *XConnect.htc* po pobraniu z aplikacji systemu **asix** nowej wartości zmiennej określa stan obiektu. Jeżeli dla tego stanu jest zdefiniowana stała wartość to jest ona wpisywana do własności obiektu DHTML Jeżeli dla stanu jest zdefiniowana funkcja to funkcja jest wywoływana i jej wynik jest wpisywany do własności obiektu DHTML. Jako parametr funkcji przesyłany jest obiekt zawierający stan zmiennej.

Obiekt ten posiada następujące pola:

Nazwa własności	Opis
succeeded	Pole zawiera wartość true, gdy udało się odczytać stan zmiennej i ustawione są pola timeStamp, quality i dataValues. Pole zawiera wartość false w przeciwnym wypadku.
errorString	Jeżeli pole succeeded zawiera wartość false to pole errorString zawiera tekstowy opis błędu.
timeStamp	Stempel czasu wartości zmiennej.
quality	Jakość zmiennej.
dataValues	Wartość zmiennej w postaci tablicy. Gdy zmienna jest zmienną skalarną to tablica jest jednoelementowa.

Tabela: Zestawienie pól obiektu będącego parametrem funkcji określającej własność obiektu DHTML.

W skrypcie *init* należy utworzyć obiekt zawierający stałe lub funkcje dla poszczególnych stanów zmiennej i przekazać ten obiekt jako parametr *values* funkcji *bindProperty*. Nazwy własności odpowiadające poszczególnym stanom są takie same jak nazwy stanów.

PRZYKŁAD

Przykład dowiązania własności *left* obiektu DHTML do wartości zmiennej procesowej w wyniku czego obiekt porusza przy zmianach wartości tej zmiennej:

```
var movingNumberPos = new Object;
movingNumberPos.QualityBad = 10; // położenie domyślne
movingNumberPos.QualityGood =
  function (itemState) { itemState.dataValues[0]; };
xConnectWS.bindProperty (
  window.document.all.KW_A084.style, "left", "KW_A084", movingNumberPos);
```